



📶 WiFi-trädgårdsuttag

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Denna produkt hör i likhet med alla andra elektriska produkter inte hemma i händerna på barn. Låt aldrig barn använda elektriska apparater utan uppsikt.
- Enheten får endast anslutas till säkert installerade eluttag.
- Anslut endast förbrukare vars effekt ligger inom enhetens effektområde.
- Enheten får inte täckas över. Om enheten täcks över blir det varmare och varmare och brandfara uppstår.
- Kontrollera regelbundet att enheten inte är skadad. Byt inte ut skadade delar utan vänd dig till tillverkaren eller kassera den defekta enheten på ett miljövänligt sätt.
- Öppna aldrig enheten. Om enheten öppnas upphör alla garantier att gälla.
- Anslut aldrig flera WiFi-trädgårdsuttag i rad till varandra.
- Utsätt aldrig enheten för några extrema förhållanden, som värme, permanent solljus, kyla eller fukt till exempel.
- Rör aldrig vid enheten med våta händer och låt den aldrig komma i kontakt med vatten.
- För att göra enheten spänningsfri fränkopplar du den från elnätet.
- Anslut aldrig värmeelement eller liknande förbrukare till enheten, eftersom sådana förbrukare aldrig får användas utan uppsikt.
- Om enhetens konstruktion ändras eller om den används på något annat sätt än det som beskrivs i denna bruksanvisning, så kan det inte garanteras att det är säkert att använda enheten. Om personskador eller materiella skador uppstår på så vis, så ansvarar inte vi för detta och alla garantier och allt ansvar upphör att gälla.
- Enheten ska placeras lodrätt och fästas väl i fast mark. Först ska kartongskyddet tas bort från spetsen av markspettet.
- Om monteringsplattan används ska även den fästas väl.
- För att enhetens kapslingsklass med skydd mot strilande vatten från alla vinklar (IP 44) ska upprätthållas, så måste stickkontakten som ansluts även den ha samma kapslingsklass.

2. INSTALLATION OCH IDRIFTTAGNING

- Starta appen **brennenstuhl®Connect**.
- Med “+”-symbolen kan du lägga till nya enheter.
- Välj ut enheten som ska installeras via artikelnumret i utrustningsöversikten.
- Aktivera WiFi-uttagets inlärningsläge genom att hålla inlärningsknappen intryckt i ca 3 sek.
- Följ därefter anvisningarna i appen för att ansluta WiFi-uttaget till ditt nätverk.

3. ÖVERSIKT

- A** Nedfällbart handtag
- B** Inlärningsknapp och av/på
- C** Eluttag
- D** Kabel
- E** Markspett
- F** Monteringsplatta

4. STATUSINDIKERING VIA LED

- Lyser konstant = enheten är på
- LED:en blinkar snabbt = enhetens inlärningsläge är aktiverat

5. AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Denna enhet använder sig av 2,4GHz b/g/n WiFi-protokollet. Räckvidden inuti byggnader kan avvika starkt från räckvidden utomhus. Förutom sändarens kapacitet och mottagarens mottagningsegenskaper spelar även faktorer i omgivningen en avgörande roll, som t.ex. luftfuktigheten och själva byggnadens utformning. Räckvidden kan begränsas avsevärt genom:

- väggar av trä, gips, betong eller armerad betong
- närhet till föremål av metall och till ledande föremål
- bredbandsstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådlösa hörlurar, trådlösa högtalare, radio- och väderstationer eller baby-övervakningssystem)
- närhet till elmotorer, transformatorer, nätaggregat eller datorer.

6. KOMPATIBEL MED AMAZON ALEXA OCH GOOGLE ASSISTENT

Enheten är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant. Om du använder Amazon Alexa laddar du ner brennenstuhl®Connect Skill och söker efter WiFi-uttaget. Om du använder Google Assistant öppnar du appen Google Home och går till ”Lägg till” → ”Konfigurera enheten”. Följ sedan instruktionerna på bildskärmen.

7. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produktbeteckning	WG 3600ES01M03	WG 3600 ES01M10
Artikelnummer	1154540600	1154540601
Radiofrekvens	2,4 GHz WiFi	2,4 GHz WiFi
Frekvensområde:	2,400 - 2,483 GHz	2,400 - 2,483 GHz
Trådlösa IEEE-standarder	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11b/g/n
Max. sändningseffekt	<100 mW	<100 mW
Driftspänning	250 V/50 Hz	250 V/50 Hz
Drifttemperatur	0 °C - +35 °C	0 °C - +35 °C
Märkström	16 A	16 A
Bryteffekt	3680 W MAX µ	3680 W MAX µ
Kabelbeteckning	H07RN-F 3G1.5	H07RN-F 3G1.5
Kabellängd	3 m	10 m
Eluttagssystem	2jordade eluttag (schuko)	2jordade eluttag (schuko)
Kapslingsklass	IP44	IP44

8. LEVERANSOMFATTNING

1x WiFi-trädgårdsuttag
1x Markspett
1x Monteringsplatta
1x Bruksanvisning

9. RENGÖRA ENHETEN

- Varning! Fara på grund av elektrisk stöt!
Innan rengöringen måste utrustningen kopplas bort från elnätet. Var noga med att inga vätskor tränger in i enheten. Vätska som tränger in kan orsaka kortslutning.
- Rengör enheten med en torr, luddfri trasa. Fukta trasan lite lätt vid behov.
 - Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.
 - Doppa aldrig enheten i vatten eller någon annan vätska.
 - Se till så att enheten har torkat helt och hållet innan den används igen.

10. AVFALLSHANTERING

🔄 Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in till en lokal återvinningsstation. Information om hur en förbrukat produkt kan avfallshanteras får du från kommunen eller stadsförvaltningen.

⚡ **Elektriska apparater ska kasseras miljövänligt!**
Elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet!
 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning måste uttjanta elektriska enheter samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt. Din kommun kan informera dig om vilka möjligheter du har när det gäller avfallshantering av uttjanta apparater.

11. FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, att radioutrustningstyperna WG 3600 ES01M03/WG 3600 ES01M10 överensstämmer med direktiven 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga versionen av EU-försäkran om överensstämmelse finns under följande internetadress: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1154540600.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1154540601.pdf Den här enheten uppfyller de lagstadgade, nationella och europeiska kraven. Samtliga företagsnamn och produktbeteckningar i dokumentet är varumärken tillhörande respektive ägare.

12. BETEENDE NÄR STRÖMMEN KOMMIT TILLBAKA (EFTER STRÖMAVBROT)T)

Öppna appen och gå till ”Inställningar” för att ställa in i vilket läge enheten ska vara när driftspänningen kommer tillbaka (dvs. när strömmen i elnätet kommer tillbaka efter ett strömavbrott); du kan välja mellan ”Av”, ”På” eller ”Behåll senaste status”. Om timern eller nedräkningsfunktionen var inställda så att de skulle ha utlöst någon händelse under tiden för strömavbrottet, så kommer de **inte** att utlösa händelsen när strömmen kommer tillbaka.

13. INFORMATION OM SERVICE OCH TILLVERKAREN

Kontakta oss gärna på www.brennenstuhl.com om du har några frågor om produkten
Tel. 00 800 48 72 0 741

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag, Blegistrase 13, CH-64340 Baar

En utförlig och aktuell bruksanvisning samt vanliga frågor och svar om produkten hittar du på www.brennenstuhl.com

Alla rättigheter förbehålls.

🔌 Enchufe de jardín WiFi

1. INDICACIONES DE SEGURIDAD

- Al igual que todos los demás productos eléctricos, este producto tampoco debe estar en manos de niños. Nunca deje usar a niños sin vigilancia aparatos eléctricos.
- Conecte el dispositivo únicamente en tomas que hayan sido instaladas de forma segura.
- Conecte únicamente los consumidores que se encuentran dentro de los límites de capacidad indicados del dispositivo.
- No cubra el dispositivo. Debajo de la cubierta se acumula el calor, de manera que existe un peligro de incendio.
- Revise regularmente que el dispositivo no presente daños. En caso de piezas dañadas, no las sustituya, diríjase al fabricante o elimínelas respetando las regulaciones ambientales.
- No abra el dispositivo. Abrir el dispositivo conlleva la pérdida de cualquier garantía.
- No conecte varios enchufes de jardín wifi uno detrás de otro.
- No exponga el dispositivo a condiciones extremas como el calor, la luz solar constante, el frío o la humedad.
- No toque el dispositivo con las manos mojadas y evite que entre en contacto con el agua.
- Para dejar el dispositivo sin corriente debe desconectarlo de la toma eléctrica.
- No conecte al dispositivo fuentes de calor o dispositivos similares, ya que estos nunca deben ser operados sin vigilancia.
- La utilización del dispositivo y/o la modificación de su construcción para cualquier otro propósito diferente al que se especifica en las instrucciones no garantizan un uso seguro del dispositivo. Lo que puede dar lugar a daños materiales o personales y, en consecuencia, a la extensión de responsabilidad por nuestra parte y a la pérdida de la garantía/fianza.
- Coloque el dispositivo verticalmente en tierra firme. Primero retire la protección de cartón en la punta de la estaca.
- Si se utiliza la base de apoyo, fíjela también correctamente.
- El funcionamiento a prueba de salpicaduras de un aparato conectado a un enchufe solo se puede garantizar si el enchufe en cuestión también está protegido contra salpicaduras (IP 44).

2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- Inicie la aplicación **brennenstuhl®Connect**.
- Con el símbolo, “+” puedes agregar nuevos dispositivos.
- En la vista general de dispositivos, seleccione el dispositivo a instalar indicando el número de artículo.
- Active en el enchufe WiFi el modo de aprendizaje presionando el botón de aprendizaje durante unos 3 segundos.
- Luego siga las instrucciones que aparecen de forma sucesiva en la app para conectar el enchufe WiFi a su red.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- A** Soporte plegable
- B** Tecla de aprendizaje y on/off
- C** Toma de corriente
- D** Cable
- E** Estaca
- F** Base de apoyo

4. ESTADOS DEL LED

- encendido constante = dispositivo encendido
- la LED parpadea rápidamente = el dispositivo está en modo de aprendizaje

5. DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi de 2.4GHz b/g/n El alcance en edificios puede variar mucho del que se pueda dar en espacios abiertos. Además de las características de capacidad de transmisión y recepción de los receptores, así como las condiciones estructurales que se dan en cada sitio, también juegan un papel importante las influencias ambientales, como, por ejemplo, la humedad. El alcance puede verse afectado considerablemente por:

- Paredes de madera, yeso, hormigón y hormigón armado
- Proximidad a objetos metálicos y conductores
- Interferencia de banda ancha, por ejemplo, en áreas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de monitoreo para bebés)
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores.

6. COMPATIBLE CON AMAZON ALEXA Y CON EL ASISTENTE DE GOOGLE

El dispositivo es compatible con Amazon Alexa y con el Asistente de Google. Si desea operar con Amazon Alexa, descargue el brennenstuhl®Connect Skill y busque el enchufe WiFi. Para utilizar el Asistente de Google, vaya a la aplicación de Google Home en „Añadir” → „Configurar dispositivo”. Luego siga el menú en pantalla.

7. DATOS TÉCNICOS

Nombre del producto	WG 3600ES01M03	WG 3600 ES01M10
Número de artículo	1154540600	1154540601
Radiofrecuencia	WiFi 2.4 GHz	WiFi 2.4 GHz
Banda de frecuencia	2.400 - 2.483 GHz	2.400 - 2.483 GHz
Estándares IEE inalámbricos	IEEE 802.11b /g /n	IEEE 802.11b /g /n
Potencia de transmisión máx.	<100 mW	<100 mW
Tensión de funcionamiento	250 V/50 Hz	250 V/50 Hz
Temperatura de funcionamiento	0 °C hasta + 35 °C	0 °C hasta + 35 °C
Corriente nominal	16 A	16 A
Capacidad de conmutación	3680 W MÁX µ	3680 W MÁX µ
Descripción del cable	H07RN-F 3G1.5	H07RN-F 3G1.5
Longitud del cable	3 m	10 m
Sistema conector	2 enchufes con contacto protector	2 enchufes con contacto protector
Tipo de protección	IP44	IP44

8. ENTREGA

1x enchufe de jardín WiFi
1x estaca
1x base de apoyo
1x Manual de instrucciones

9. LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

¡Cuidado! Riesgo de descarga eléctrica
Antes de limpiar el dispositivo desconéctelo del suministro de energía. Asegúrese de que no entre líquido en el dispositivo. La entrada de líquido puede provocar un cortocircuito.

- Limpie el dispositivo con un paño seco y libre de pelusa. Si es necesario, humedezca el paño ligeramente.
- No utilice ningún limpiador a base de solvente.
- No sumerja el dispositivo en agua u otros líquidos.
- Antes de volver a utilizar el dispositivo asegúrese de que esté completamente seco.

10. ELIMINACIÓN

🔄 El embalaje está compuesto por materiales ecológicos que pueden ser eliminados en los correspondientes puntos de reciclaje. Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

⚡ **¡Elimine los electrodomésticos siguiendo las regulaciones ambientales!**
 **¡Los aparatos eléctricos no forman parte de la basura doméstica!**
En conformidad con la Directiva Europea 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los equipos eléctricos deben ser seleccionados, separados y reciclados para que puedan volver a ser reutilizados. Contacte con las autoridades locales de su zona u oficina municipal para informarse sobre las posibilidades de eliminación del dispositivo.

11. DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE CONFORMIDAD DE LA UE

Por la presente declaramos, la compañía Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, que el equipo inalámbrico tipo WG 3600 ES01M03 / WG 3600 ES01M10 cumple con la directiva 2014/53/UE y 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1154540600.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1154540601.pdf Este dispositivo cumple con los requisitos legales, nacionales y europeos. Todos los nombres de compañías y de productos que se mencionan son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

12. CÓMO ACTUAR DESPUÉS DE QUE VUELVA LA CORRIENTE (EN CASO DE CAÍDA ELÉCTRICA)

Si va a „Ajustes” en el dispositivo, puede seleccionar si el dispositivo debe mantener el estado „Encendido”, „Apagado” o „Mantener el último estado” después de volver a conectar la corriente (en el caso de que se haya producido una caída eléctrica). Si cuando se produce una caída eléctrica el temporizador/cuenta atrás está configurado para que sea activado este **no** se tendrá en cuenta una vez que se recupere la corriente.

13. SERVICIO Y FABRICANTE

Si tiene alguna pregunta sobre el producto, contáctenos en www.brennenstuhl.com
Tel.: 00 800 48 72 0 741

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag, Blegistrase 13, CH-64340 Baar

Podrá encontrar todas las actuales instrucciones de funcionamiento y las preguntas frecuentes referentes al producto en www.brennenstuhl.com

Todos los derechos reservados.

🌿 Садовая розетка с функцией Wi-Fi

1. УКАЗАНИЯ МЕР ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данное изделие, как и всякие электрические изделия, не должно попадать в руки детям. Ни в коем случае не позволять детям пользоваться электроприборами без надзора.
- Прибор вставлять только в безопасно смонтированные розетки.
- Подключать можно только потребителей электроэнергии, которые по мощности вписываются в указанные предельные характеристики прибора.
- Не укрывать прибор. Под укрытием накапливается тепло, так что существует опасность пожара.
- Регулярно проверять прибор на предмет повреждений. Поврежденные компоненты не подлежат замене; следует обратиться к изготовителю или отправить дефектный прибор на утилизацию с учетом защиты окружающей среды.
- Не вскрывать прибор. После вскрытия прибора всякие гарантийные обязательства аннулируются.
- Нельзя вставлять друг за другом несколько садовых розеток с функцией Wi-Fi.
- Не подвергать прибор никаким воздействиям экстремальных условий, например, воздействию тепла, постоянного солнечного света, холода или влажности.
- Не хвататься за прибор влажными руками и не допускать его соприкосновения с водой.
- Чтобы отключить прибор с обесточиванием, прибор нужно отсоединить от электрической сети.
- Не подключать к прибору нагревательные приборы или аналогичных потребителей электроэнергии, поскольку такие вещи в коем случае не должны эксплуатироваться без надзора.
- При ином применении, отличном от описанного в данном руководстве или при внесении конструктивных изменений надежное использование прибора не гарантируется. Если вследствие этого причиняются материальный ущерб или телесные повреждения, мы не несем никакой ответственности, а гарантия/гарантийные обязательства аннулируются.
- Вывести прибор вертикально в хорошо утрамбованном грунте. Перед этим снять картонный чехол на кончике кронштейна для крепления на земле.
- При использовании монтажной плиты ее также следует хорошо закрепить.
- Функция защиты от брызг в комбинации с использованием штекера обеспечивается, только если и штекер также изготовлен в брызгозащищенном исполнении (IP 44).

2. УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

- Запустить приложение **brennenstuhl®Connect**.
- С помощью символа, “+” можно добавлять новые приборы.
- По номеру артикула выбрать в обзорном перечне приборов устанавлиаемый прибор.
- Перевести розетку с функцией Wi-Fi в режим самонастройки, нажав кнопку самонастройки примерно на 3 с.
- Соединить затем дальнейшим указаниям из приложения, чтобы соединить розетку с функцией Wi-Fi с Вашей сетью.

3. ПРИБОР В ОБЩЕМ ВИДЕ

- A** Откидывающийся кронштейн
- B** Кнопка самонастройки и вкл./выкл.
- C** Розетка
- D** Кабель
- E** Кронштейн для крепления на земле
- F** Монтажная плита

4. СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

- постоянное свечение = прибор включен
- светодиод быстро мигает = прибор находится в режиме самонастройки

5. РАССТОЯНИЕ ДО ИСТОЧНИКОВ ПОМЕХ

Данный прибор работает в увязке с протоколом 2.4 GHz b/g/n WiFi. Данный действия в зданиях может сильно отличаться от таковой на открытом пространстве. Помимо мощности передатчика и приемных характеристик приемника, важную роль играют воздействия окружающей среды, например, влажность воздуха, а также характер застройки по месту. Дальность действия могут значительно уменьшать:

- стены из дерева, гипса, бетона и железобетона;
- близость к металлическим и электропроводящим предметам;

- широкополосные помехи, например, в жилых микрорайонах (телефоны цифровой беспроводной связи, мобильные телефоны, радио-наушники, радио-динамики, радио-метеостанции, системы наблюдения за детьми);
- близость к электродвигателям, трансформаторам, сетевым блокам питания, компьютерам.

6. СОВМЕСТИМОСТЬ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ СРЕДОЙ AMAZON ALEXA И GOOGLE ASISSTANT

Прибор совместим с пользовательской средой Amazon Alexa и Google Assistant. В случае с Amazon Alexa нужно скачать обучающее приложение brennenstuhl®Connect и найти розетку с функцией Wi-Fi. В случае с Google Assistant по приложению Google Home нужно пройти по ссылкам „Добавить” >> „Настроить прибор”. Затем нужно следовать подсказкам экранного меню.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение изделия	WG 3600ES01M03	WG 3600 ES01M10
№ артикула	1154540600	1154540601
Радиочастота	2,4 ГГц, Wi-Fi	2,4 ГГц, Wi-Fi
Полоса частот	2,400 - 2,483 ГГц	2,400 - 2,483 ГГц
Стандарты IEEE на беспроводную связь	IEEE 802.11b / g / n	IEEE 802.11b / g / n
Макс. мощность передатчика	<100 мВт	<100 мВт
Рабочее напряжение	250 В/50 Гц	250 В/50 Гц
Рабочая температура	от 0 °C до +35 °C	от 0 °C до +35 °C
Номинальная сила тока	16 A	16 A
Коммутирующая способность	3680 Вт макс. µ	3680 Вт макс. µ
Обозначение кабеля	H07RN-F 3G1.5	H07RN-F 3G1.5
Длина кабеля	3 м	10 м
Штекерная система	2 розетки с защитными контактами	2 розетки с защитными контактами
Степень защиты	IP 44	IP 44

8. ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

1x Садовая розетка с функцией Wi-Fi
1x Кронштейн для крепления на земле
1x Монтажная плита
1x Руководство по эксплуатации

9. ОЧИСТКА ПРИБОРА

Внимание! Опасность поражения электротоком!
Перед очисткой прибор нужно извлечь из электросети. Следить за тем, чтобы никакие жидкости не проникали в прибор. Проникающая жидкость может привести к короткому замыканию.

- Очистить прибор сухой безворсовой тканью. При необходимости слегка смочить ткань.
- Не использовать для очистки чистящее вещество, содержащее растворитель.
- Ни в коем случае нельзя погружать прибор в воду или другие жидкости.
- Перед следующим использованием нужно удостовериться, что прибор полностью сухой.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

🔄 Упаковка состоит из материалов, безопасных для окружающей среды, которые можно утилизировать через местные пункты вторичной переработки. О возможностях утилизации отработанных изделий можно узнать в своем местном сельском или городском муниципалитете.

⚡ **Электроприборы подлежат утилизации с учетом защиты окружающей среды!**
 **Запрещается выбрасывать электроприборы вместе с бытовыми отходами!**
В соответствии с Директивой ЕС № 2012/19/EU по отработанным электроприборам и электронной аппаратуре, отработанные электроприборы должны собираться в отдельные контейнеры и отправляться на утилизацию с соблюдением норм защиты окружающей среды. О возможностях утилизации приборов, отработавших свой ресурс, можно узнать в своем местном сельском или городском муниципалитете.

11. УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Настоящим мы, фирма Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, заявляем, что типы радиотехнического оборудования «WG 3600 ES01M03 / WG 3600 ES01M10» отвечают требованиям директив 2014/53/EU и 2011/65/EU. Полный текст Декларации соответствия нормам ЕС доступен по следующим интернет-адресам: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1154540600.pdf www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ke_1154540601.pdf Данный прибор отвечает требованиям законодательства, национальным и европейским нормативам. Все приведенные здесь фирменные наименования и обозначения изделий являются товарными знаками их соответствующих владельцев.

12. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ (ПРИ ОБЕСТОЧИВАНИИ)

В меню «Настройки» в приборе/в приложении выбрать опцию, в каком состоянии будет прибор после включения рабочего напряжения (восстановление подачи сетевого напряжения после обесточивания сети): «Вкл.», «Выкл.» или «Сохранить последнее состояние». Таймер/таймер обратного отсчета, которые во время обесточивания сети должны были вызвать событийную реакцию, после восстановления подачи напряжения в расчет **не** принимаются.

13. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИЗГОТОВИТЕЛЬ

При возникновении вопросов по изделию просьба связаться с нами через сайт www.brennenstuhl.com
Тел.: 00 800 48 72 0 741

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestraße 1-3, D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S 4 rue de Bruxelles, F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag, Blegistrase 13, CH-64340 Baar

Действительное детальное руководство по эксплуатации и часто задаваемые вопросы по изделию можно просмотреть на сайте: www.brennenstuhl.com

Все права сохраняются.







Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestraße 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH