Shelly qubino Wave 1PM



Fig.1/ Abb.1/ Imagen 1/ Image 1



Fig.2/ Abb.2/ Imagen 2/ Image 2

Fig.3/ Abb.3/ Imagen 3/ Image 3

EN

LEGEND

Device terminals:
- **N**: Neutral terminal
- **L**: Live terminal (110–240 V AC)
- **SW**: Switch/push-button input terminal (controlling O)
- **O:** Load circuit output terminal
- **+:** 24-30 V DC positive terminals
- **⊥**: 24-30 V DC ground terminals
- **S**: S button (Fig. 3)

Wires:
- **N**: Neutral wire
- **L**: Live wire (110-240 V AC)
- **+**: 24–30 V DC positive wire
- **GND**: 24–30 V DC ground wire

DE

LEGENDE

Geräteanschlüsse:
- **N**: Klemme für Neutralleiter
- **L**: Klemme für Phase (110-240 V AC)
- **SW**: Schalter-/Tastereingangsklemme (Steuerung O)
- **O:** Ausgangsklemme des Lastkreises
- **+:** 24–30 V DC positive Anschlussklemmen
- **⊥**: 24–30 V DC Erdungsklemmen
- **S**: Die S-Taste (Abb. 3)

Kabel:
- **N**: Neutralleiter
- **L**: Phasenleiter (110-240 V AC)
- **+**: 24–30 V DC Pluspolkabel
- **GND**: 24–30 V DC Massekabel

IT

LEGENDA

Terminali del Dispositivo:
- **N**: Terminale neutro
- **L**: Terminale sotto tensione (110-240 V CA)
- **SW**: Terminale di ingresso interruttore/pulsante (controllo O)
- **O:** Terminale di uscita del circuito di carico
- **+:** Terminali positivi 24-30 V CC
- **⊥**: Terminale di terra 24-30 V CC
- **S**: Pulsante S (Fig. 3)

Fili:
- **N**: Filo neutro
- **L**: Filo sotto tensione (110-240 V CA)
- **+**: Filo del positivo 24–30 V CC
- **GND**: Filo di terra 24–30 V CC

20/2023 V 0.0.6

EN

USER AND SAFETY GUIDE

Z-Wave™ smart switch with power measurement

READ BEFORE USE

This document contains important technical and safety information about the Device, its safe use and installation.

⚠ **CAUTION!** *Before beginning the installation, please read carefully and entirely this guide and any other documents accompanying the device. Failure to follow the installation procedures could lead to malfunction, danger to your health and life, violation of law or refusal of legal and/or commercial guarantee (if any). Allterco Robotics EOOD is not responsible for any loss or damage in case of incorrect installation or improper operation of this Device due to failure of following the user and safety instructions in this guide.*

TERMINOLOGY

Gateway – A Z-Wave™ gateway, also referred to as a Z-Wave™ controller, Z-Wave™ main controller, Z-Wave™ primary controller, or Z-Wave™ hub, etc., is a device that serves as a central hub for a Z-Wave™ smart home network. The term "**gateway**" is used in this document.

S button - The Z-Wave™ Service button, which is located on Z-Wave™ devices and is used for various functions such as adding (inclusion), removing (exclusion), and resetting the device to its factory default settings. The term "**S button**" is used in this document.

Device – In this document, the term "**Device**" is used to refer to the Wave 1PM device.

ABOUT SHELLY QUBINO

Shelly Qubino is a line of innovative microprocessor-managed devices, which allow remote control of electric circuits with a smartphone, tablet, PC, or home automation system. They work on Z-Wave™ wireless communication protocol, using a gateway. When the gateway is connected to the internet, you can control Shelly Qubino devices remotely from anywhere. Shelly Qubino devices can be operated in any Z-Wave™ network with other Z-Wave™ certified devices from other manufacturers. All mains operated nodes within the network will act as repeaters regardless of vendor to increase reliability of the network. Devices are designed to work with older generations of Z-Wave™ devices and gateways.

ABOUT THE WAVE 1PM

The Wave 1PM (Device) is a single product that enables the control of the on/off function for one electrical device such as bulb, ceiling fan, IR heater. It measures power consumption of the connected device. The Device is compatible with push-buttons and switches (default).

ELECTRICAL DIAGRAM (110-240 V AC / 24 V DC)

Connecting to the power grid with power supply 110-240 V AC (fig. 1), or 24-30 V DC (fig. 2).

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The Device can control a various type of loads (e.g., bulbs) in one electrical circuit up to 3.5 kW / 240 V AC. It can be retrofitted into standard electrical wall boxes, behind power sockets and light switches or other places with limited space.

⚠ **CAUTION!** Danger of electrocution. Mounting/installation of the Device to the power grid has to be performed with caution, by a qualified electrician.

⚠ **WARNING!** Danger of electrocution. Every change in the connections has to be done after ensuring there is no voltage present at the Device terminals.

⚠ **CAUTION!** Use the Device only with a power grid and appliances that comply with all applicable regulations. A short circuit in the power grid or any appliance connected to the Device may damage it.

⚠ **CAUTION!** Do not connect the Device to appliances exceeding the given max. load!

⚠ **CAUTION!** Do not shorten the antenna.

⚠ **RECOMMENDATION:** Place the antenna as far away as possible from metal elements as they can cause signal interference.

⚠ **CAUTION!** Connect the Device only in the way shown in these instructions. Any other method could cause damage and/or injury.

⚠ **CAUTION!** Do not install the Device where it can get wet.

⚠ **CAUTION!** Do not use the Device if it has been damaged!

⚠ **CAUTION!** Do not attempt to service or repair the Device yourself!

⚠ **RECOMMENDATION:** Connect the Device using solid single-core wires with increased insulation heat resistance not less than PVC T105°C (221°F).

⚠ **CAUTION!** Before starting the mounting/installation of the Device, check that the breakers are turned off and there is no voltage on their terminals. This can be done with a phase tester or multimeter. When you are sure that there is no voltage, you can proceed to connecting the wires.

If you are using AC power supply connect the load to the **O** terminal of the Device and the **Neutral** wire, as shown on Fig. 1. Connect the **Live** wire to an **L** terminal of the Device.

Connect the **Neutral** wire to a **N** terminal of the Device. Connect a switch or a push-button to the Device **SW** terminal and any of the unused **L** terminals of the Device.

If you are using DC power supply, connect the wires as shown on Fig 2. Connect the load to the **O** terminal of the Device and the **+** wire. Connect the **GND** wire to a **⊥** terminal of the Device.

Connect the + wire to a **+** terminal of the device. Connect the switch/push-button to the **SW** and any of the unused **⊥** terminals of the Device.

⚠ **CAUTION!** Use only one phase AC circuit. Do not use mixed AC and DC circuits.

⚠ **RECOMMENDATION:** For inductive appliances that cause voltage spikes during switching on/off, such as electrical motors, fans, vacuum cleaners and similar ones, RC snubber (0.1 µF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V AC) should be connected parallel to the appliance.

⚠ **CAUTION!** Do not allow children to play with the push-buttons/switches connected to the Device. Keep the devices for remote control of Shelly Qubino (mobile phones, tablets, PCs) away from children.

Z-WAVE™ ADDING/REMOVING (INCLUSION/EXCLUSION)

SmartStart adding (inclusion):

SmartStart enabled products can be added into a Z-Wave™ network by scanning the Z-Wave™ QR Code present on the Device with a gateway providing SmartStart inclusion. No further action is required, and the SmartStart device will be added automatically within 10 minutes of being switched on in the network vicinity.

1. With the gateway application scan the QR code on the Device label and add the Security 2 (S2) Device Specific Key (DSK) to the Provisioning List in the gateway.
2. Connect the Device to a power supply.
3. Check if the blue LED is blinking in Mode 1. If so, the Device is not added to a Z-Wave™ network.
4. Adding will be initiated automatically within a few seconds after connecting the Device to a power supply, and the Device will be added to a Z-Wave™ network automatically.
5. The blue LED will be blinking in Mode 2 during the adding process.
6. The load connected to O will be blinking 1s on/1s off/1s on/1s off if the Device is successfully added to a Z-Wave™ network.
7. The green LED will be blinking in Mode 1 if the Device is successfully added to a Z-Wave™ network.

Adding (inclusion) with a switch/push-button:

1. Connect the Device to a power supply.
2. Check if the blue LED is blinking in Mode 1. If so, the Device is not added to a Z-Wave™ network.
3. Enable add/remove mode on the gateway.
4. Toggle the switch/push-button connected to the SW terminal 3 times within 3 seconds (this procedure puts the Device in LEARN MODE*). The Device must receive on/off signal 3 times, which means pressing the push-button 3 times, or toggling the switch on and off 3 times.
5. The blue LED will be blinking in Mode 2 during the adding process.
6. The load connected to O will be blinking 1s on/1s off/1s on/1s off if the Device is successfully added to a Z-Wave™ network.
7. The green LED will be blinking in Mode 1 if the Device is successfully added to a Z-Wave™ network.

*LEARN MODE state allows the Device to receive network information from the gateway.

Adding (inclusion) with the S button:

1. Connect the Device to a power supply.
2. Check if the blue LED is blinking in Mode 1. If so, the Device is not added to a Z-Wave™ network.
3. Enable add/remove mode on the gateway.
4. To enter the Setting mode, quickly press and hold the S button on the Device until the LED turns Solid blue.
5. Quickly release and then press and hold (> 2 s) the S button on the Device until the blue LED starts blinking in Mode 3. Releasing the S button will start the LEARN MODE.
6. The blue LED will be blinking in Mode 2 during the adding process.
7. The load connected to O will be blinking 1s on/1s off/1s on/1s off if the Device is successfully added to a Z-Wave™ network.
8. The green LED will be blinking in Mode 1 if the Device is successfully added to a Z-Wave™ network.

Note! In Setting mode, the Device has a timeout of 10s before entering again into Normal mode.

Note! In case of Security 2 (S2) adding (inclusion), a dialog will appear asking you to enter the corresponding PIN code (5 underlined digits) that are written on the DSK label on the side of the Device and on the DSK label inserted in the packaging.

IMPORTANT: The PIN code must not be lost.

Removing (exclusion) with a switch/push-button:

1. Connect the Device to a power supply.
2. Check if the green LED is blinking in Mode 1. If so, the Device is added to a Z-Wave™ network.
3. Enable add/remove mode on the gateway.
4. Toggle the switch/push-button connected to the SW terminal 3 times within 3 seconds (this procedure puts the Device in LEARN MODE*). The Device must receive on/off signal 3 times, which means pressing the push-button 3 times, or toggling the switch on and off 3 times.
5. The blue LED will be blinking in Mode 2 during the removing process.
6. The load connected to O will be blinking 1s on/1s off/1s on/1s off if the Device is successfully removed from a Z-Wave™ network.
7. The blue LED will be blinking in Mode 1 if the Device is successfully removed from a Z-Wave™ network.

Removing (exclusion) with the S button:

1. Connect the Device to a power supply.
2. Check if the green LED is blinking in Mode 1. If so, the Device is added to a Z-Wave™ network.
3. Enable add/remove mode on the gateway.
4. To enter the Setting mode, quickly press and hold the S button on the Device until the LED turns Solid blue.
5. Quickly release and then press and hold (> 2s) the S button on the Device until the blue LED starts blinking in Mode 3. Releasing the S button will start the LEARN MODE.
6. The blue LED will be blinking in Mode 2 during the removing process.
7. The load connected to O will be blinking 1s on/1s off/1s on/1s off if the Device is successfully removed from a Z-Wave™ network.
8. The blue LED will be blinking in Mode 1 if the Device is successfully removed from a Z-Wave™ network.

Note! In Setting mode, the Device has a timeout of 10s before entering again into Normal mode.

FACTORY RESET

After Factory reset, all custom parameters and stored values (kWh, associations, routings, etc.) will return to their default state. HOME ID and NODE ID assigned to the Device will be deleted. Use this reset procedure only when the gateway is missing or otherwise inoperable.

Factory reset with a switch/push-button:

Note! Factory reset with the switch/push-button is only possible within the first minute after the Device is connected to a power supply.

1. Connect the Device to a power supply.
2. Toggle the switch/push-button connected to the SW terminal 5 times within 3 seconds. The Device must receive on/off signal 5 times, which means pressing the push-button 5 times, or toggling the switch on and off 5 times.
3. During factory reset, the LED will turn solid green for about 1s, then the blue and red LED will start blinking in Mode 3 for approx. 2s.
4. The blue LED will be blinking in Mode 1 if the Factory reset is successful.

Factory reset with the S button:

Note! Factory reset with the S button is possible anytime.

1. To enter the Setting mode, quickly press and hold the S button on the Device until the LED turns Solid blue.
2. Press the S button multiple times until the LED turns Solid red.
3. Press and hold (> 2s) S button on the Device until the red LED starts blinking in Mode 3. Releasing the S button will start the factory reset.
4. During factory reset, the LED will turn solid green for about 1s, then the blue and red LED will start blinking in Mode 3 for approx. 2s.
5. The blue LED will be blinking in Mode 1 if the Factory reset is successful.

NOTE: For more information about this Device refer to the Extended User Guide available at: https://kb.shelly.cloud/

LED SIGNALIZATION

LED blinking modes	
Mode 1	0,5s On/2s Off
Mode 2	0,5s On/0,5s Off
Mode 3	0,1s On/0,1s Off
Mode 4	(1x to 6x - 0,2s On/0,2s Off) + 2s Off
Mode 5	0,2s On blue/0,2s On red

Normal mode	Colour	LED mode
Removed/Excluded	Blue	Mode 1
Added/Included	Green	Mode 1
Setting mode (with S button)		
Adding/Removing (Inclusion/Exclusion) menu selected	Blue	Solid
Adding/Removing (Inclusion/Exclusion) menu - while pressing S button - Adding/Removing (Inclusion/Exclusion) process selected	Blue	Mode 3
Factory reset menu selected	Red	Solid
Factory reset - while pressing S button - Factory reset process selected	Red	Mode 3
"Setting in progress" mode		
Factory reset and reboot	Blue/ Red/ Green	**
Adding/Removing (Inclusion/Exclusion)	Blue	Mode 2
Checking power supply 230 V AC frequency or 24 V DC voltage	Blue/ Red	Mode 5
OTA firmware updating	Blue/ Red	Mode 2
Alarm mode		
Over-current detected O	Red	Mode 4 (1x)
Overheat detected	Red	Mode 4 (2x)
Power supply fault (power supply 230 V AC frequency or 24 V DC voltage fault)	Red	Mode 4 (3x)

** The LED will turn solid green for about 1s, then the blue and red LED will start blinking in Mode 3 for approx. 2s.

LED will turn off 30 minutes after the power cycle. Every time you press on the S button, the LED will turn on for 30 minutes. If alarm is active, LED will not turn off.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

If the SW is configured as a switch (default), each toggle of the switch will change the output O state to the opposite state - on, off, on, etc.

If the SW is configured as a push-button in the Device settings, each press of the push-button will change the output O state to the opposite state - on, off, on, etc.

SUPPORTED LOAD TYPES

- Resistive (incandescent bulbs, heating devices)
- Capacitive (capacitor banks, electronic equipment, motor start capacitors)
- Inductive with RC Snubber (LED light drivers, transformers, fans, refrigerators, air-conditioners)

SPECIFICATIONS

Power supply	110-240 V AC / 24–30 V DC
Power consumption	< 0.3 W
Power measurement (W)	Yes
Max. switching voltage AC	240 V
Max. switching current AC	16 A
Max. switching voltage DC	30 V
Max. switching current DC	10 A
Overheating protection	Yes
Overload protection	Yes
Distance	Up to 40 m indoors (131 ft.) (depends on local condition)
Z-Wave™ repeater	Yes
CPU	Z-Wave™ S800
Z-Wave™ frequency bands	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Maximum radio frequency power transmitted in frequency band(s)	< 25 mW
Size (H x W x D)	37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
Weight	27 g / 0.95 oz.
Mounting	Wall console
Screw terminals max. torque	0.4 Nm / 3.5 lbin
Conductor cross section	0.5 to 1.5 mm² / 20 to 16 AWG
Conductor stripped length	5 to 6 mm / 0.20 to 0.24 in
Shell material	Plastic
Color	Red
Ambient temperature	-20°C to 40°C / -5°F to 105°F
Humidity	30% to 70% RH
Max. altitude	2000 m / 6562 ft.

IMPORTANT DISCLAIMER

Z-Wave™ wireless communication may not always be 100% reliable. This Device should not be used in situations in which life and/or valuables are solely dependent on its functioning. If the Device is not recognized by your gateway or appears incorrectly, you may need to change the Device type manually and ensure that your gateway supports Z-Wave Plus™ multi-level devices.

ORDERING CODE: **QNSW-001P16XX**

XX – Values define product version per region.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Allterco Robotics EOOD declares that the radio equipment type Wave 1PM is in compliance with Directive 2014/53/ EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shelly.link/Wave1PM-DoC

MANUFACTURER:

Allterco Robotics EOOD
Address: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgaria
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud
Support: https://support.shelly.cloud/
Web: https://www.shelly.cloud
Changes in the contact data are published by the Manufacturer at the official website: https://www.shelly.cloud

DE

BENUTZER- UND SICHERHEITSHANDBUCH

Z-Wave™ Smart Switch mit Leistungsmessung

BITTE VOR GEBRAUCH DURCHLESEN

Dieses Dokument enthält wichtige technische und sicherheitstechnische Informationen über das Gerät und seine sichere Verwendung und Installation.

⚠ **ACHTUNG!** Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Begleitdokumentation sorgfältig und vollständig durch. Die Nichtbeachtung der empfohlenen Verfahren kann zu Fehlfunktionen, Lebensgefahr oder Gesetzesverstößen führen. Allterco Robotics EOOD haftet nicht für Verluste oder Schäden im Falle einer falschen Installation oder Bedienung dieses Geräts.

TERMINOLOGIE

Gateway - Ein Z-Wave™-Gateway, auch als Z-Wave™-Controller, Z-Wave™-Hauptcontroller, Z-Wave™-Primärcontroller oder Z-Wave™-Hub usw. bezeichnet, ist ein Gerät, das als zentraler Hub für ein Z-Wave™-Smart-Home-Netzwerk dient. In diesem Dokument wird der Begriff "**Gateway**" verwendet.

S-Taste - Die Z-Wave™ Service-Taste, die sich auf Z-Wave™-Geräten befindet und für verschiedene Funktionen wie die Aufnahme (Hinzufügen), der Ausschluss (Entfernen) und das Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen verwendet wird. In diesem Dokument wird der Begriff "**S-Taste**" verwendet.

Gerät - In diesem Dokument wird der Begriff "**Gerät**" für das Wave 1PM Gerät verwendet.

ÜBER SHELLY QUBINO

Shelly Qubino ist eine Reihe innovativer, mikroprozessorgesteuerter Geräte, die die Fernsteuerung von Stromkreisen mit einem Smartphone, Tablet, PC oder einem Hausautomatisierungssystem ermöglichen. Sie arbeiten mit dem drahtlosen Z-Wave™-Kommunikationsprotokoll unter Verwendung eines Gateways. Wenn das Gateway mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Shelly Qubino Geräte von überall aus fernsteuern. Shelly Qubino Geräte können in jedem Z-Wave™ Netzwerk mit anderen Z-Wave™ zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden. Alle netzbetriebenen Knotenpunkte innerhalb des Netzwerks werden unabhängig vom Hersteller als Repeater fungieren, um die Zuverlässigkeit des Netzwerks zu erhöhen. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie mit älteren Generationen von Z-Wave™-Geräten und Gateways funktionieren.

ÜBER DAS WAVE 1PM

Das Wave 1PM (Gerät) ist ein einzelnes Produkt, das die Steuerung der Ein/Aus-Funktion für ein elektrisches Gerät wie z. B. eine Glühbirne, einen Deckenventilator oder eine IR-Heizung ermöglicht. Es misst den Stromverbrauch des angeschlossenen Geräts. Das Gerät ist kompatibel mit Drucktasten und Schaltern (Standard).

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN (110–240 V AC / 24 V DC)

Anschluss an das Stromnetz mit Stromversorgung 110–240 V AC (Abb. 1) oder 24–30 V DC (Abb. 2).

INSTALLATIONSANLEITUNG

Das Gerät kann verschiedene Arten von Lasten (z. B. Glühbirnen) in einem Stromkreis bis zu 3,5 kW/240 V AC steuern. Es kann in eine Standard-Unterputzkonsole nachgerüstet werden, hinter Steckdosen und Lichtschaltern oder an anderen Orten mit begrenztem Platz vorgesehen.

⚠ **VORSICHT!** Gefahr eines Stromschlages. Die Montage/Installation des Geräts an das Stromnetz muss von einem qualifizierten Elektriker mit Vorsicht durchgeführt werden!

⚠ **VORSICHT!** Es besteht Stromschlaggefahr. Bei jeder Änderung der Anschlüsse muss sichergestellt werden, dass an den Klemmen des Geräts keine Spannung anliegt!

⚠ **VORSICHT!** Verwenden Sie das Gerät nur mit einem Stromnetz und Geräten, die allen geltenden Vorschriften entsprechen. Ein Kurzschluss im Stromnetz oder in einem an das Gerät angeschlossenen Gerätes kann dieses beschädigen!

⚠ **VORSICHT!** Schließen Sie das Gerät nicht an Geräte an, die die angegebene Höchstlast überschreiten!

⚠ **VORSICHT!** Kürzen Sie die Antenne nicht!

⚠ **EMPFEHLUNG:** Stellen Sie die Antenne möglichst weit von metallischen Gegenständen auf, da diese Signalstörungen verursachen können.

⚠ **VORSICHT!** Schließen Sie das Gerät nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise an. Jede andere Methode kann zu Schäden und/oder Verletzungen führen!

⚠ **VORSICHT!** Installieren Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem es nass werden kann!

⚠ **VORSICHT!** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist!

⚠ **VORSICHT!** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren!

⚠ **EMPFEHLUNG:** Schließen Sie das Gerät mit massiven einadrigen Kabeln mit erhöhter Isolationswärmebeständigkeit von mindestens PVC T105°C (221°F) an!

⚠ **VORSICHT!** Bevor Sie mit der Installation/Montage des Geräts beginnen, prüfen Sie, ob die Leitungsschutzschalter (Sicherungen) ausgeschaltet sind und keine Spannung an den Klemmen anliegt. Dies kann mit einem Phasenprüfer oder Multimeter erfolgen. Wenn Sie sicher sind, dass keine Spannung anliegt, können Sie mit dem Anschluss der Kabel fortfahren!

Wenn Sie eine AC-Stromversorgung verwenden, verbinden Sie die Last mit der **O-Klemme** des Geräts und den **Neutralleiter**, wie in Abb. 1 dargestellt. Verbinden Sie die **Phase** mit einer **L-Klemme** des Geräts.

Verbinden Sie den **Neutralleiter** mit einer **N-Klemme** des Geräts. Verbinden Sie einen Schalter/Druckknopf mit der **SW-Klemme** des Geräts und einer der unbenutzten **L-Klemmen**.

Wenn Sie eine DC-Stromversorgung verwenden, verbinden Sie die Kabel wie in Abb. 2 dargestellt. Verbinden Sie die Last mit der **O-Klemme** des Geräts und dem + Draht. Verbinden Sie das **GND**-Kabel mit einer **⊥-Klemme** des Geräts.

Verbinden Sie das **+** Kabel mit einer **+** Klemme des Geräts. Verbinden Sie den Schalter/Druckknopf mit der **SW**- und einer der unbenutzten **⊥**-Klemmen des Geräts.

⚠ **CAUTION!** Verwenden Sie nur einen einphasigen Wechselstromkreis. Verwenden Sie keine gemischten AC- und DC-Stromkreise.

⚠ **EMPFEHLUNG:** Bei induktiven Geräten, die beim Ein- und Ausschalten Spannungsspitzen verursachen, wie z. B. Elektromotoren, Ventilatoren, Staubsauger und ähnliche, sollte ein RC-Snubber (0,1 µF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V AC) parallel zum Gerät angeschlossen werden.

⚠ **VORSICHT!** Erlauben Sie Kindern nicht, mit den an das Gerät angeschlossenen Tasten/Schaltern zu spielen. Halten Sie die Geräte zur Fernsteuerung des Shelly Qubino (z.B.: Mobiltelefone, Tablets, PCs) von Kindern fern.

Z-WAVE™ HINZUFÜGEN/ENTFERNEN (AUFNAHME/ AUSSCHLUSS)

Hinzufügen (Aufnahme) von SmartStart:

SmartStart-fähige Produkte können in ein Z-Wave™-Netzwerk aufgenommen werden, indem der Z-Wave™ QR-Code auf dem Gerät mit einem Gateway gescannt wird, das die SmartStart-Einbindung ermöglicht. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich, und das SmartStart-Gerät wird innerhalb von 10 Minuten nach dem Einschalten automatisch in der Nähe des Netzwerks hinzugefügt.

1. Scannen Sie mit der Gateway-Anwendung den QR-Code auf dem Geräteetikett und fügen Sie den Security 2 (S2) Device Specific Key (DSK) zur Provisioning List im Gateway hinzu.
2. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an.
3. Prüfen Sie, ob die blaue LED in Modus 1 blinkt. Ist dies der Fall, wird das Gerät nicht in ein Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt.
4. Die Aufnahme (Hinzufügen) wird automatisch innerhalb weniger Sekunden nach dem Anschluss des Geräts an die Stromversorgung eingeleitet und das Gerät wird automatisch in das Z-Wave™-Netzwerk aufgenommen.
5. Die blaue LED blinkt im Modus 2 während des Aufnahmevorgangs (Hinzufügen).
6. Die an O angeschlossene Last blinkt 1 s Ein/1 s Aus/1 s Ein/1 s Aus, wenn das Gerät erfolgreich in ein Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt wurde.
7. Die grüne LED blinkt im Modus 1, wenn das Gerät erfolgreich zu einem Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt wurde.

Hinzufügen (Aufnahme) mit einem Schalter/Druckknopf:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an.
2. Prüfen Sie, ob die blaue LED in Modus 1 blinkt. Ist dies der Fall, wird das Gerät nicht in ein Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt.
3. Aktivieren Sie den Hinzufügen/Entfernen-Modus auf dem Gateway.
4. Schalten Sie den Schalter/Druckknopf, der mit der SW-Klemme verbunden ist, 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden um (dieser Vorgang versetzt das Gerät in den LEARN MODE*). Das Gerät muss 3 Mal ein Ein/Aus-Signal empfangen, d. h. 3 Mal den Druckknopf drücken oder den Schalter 3 Mal ein- und ausschalten.
5. Die blaue LED blinkt im Modus 2 während des Aufnahmevorgangs (Hinzufügen).
6. Die an O angeschlossene Last blinkt 1 s Ein/1 s Aus/1 s Ein/1 s Aus, wenn das Gerät erfolgreich in ein Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt wurde.
7. Die grüne LED blinkt im Modus 1, wenn das Gerät erfolgreich zu einem Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt wurde.

Hinzufügen (Aufnahme) mit der S-Taste:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an.
2. Prüfen Sie, ob die blaue LED in Modus 1 blinkt. Ist dies der Fall, wird das Gerät nicht in ein Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt.
3. Aktivieren Sie den Hinzufügen/Entfernen-Modus auf dem Gateway.
4. Um den Einstellungsmodus aufzurufen, halten Sie die S-Taste auf dem Gerät kurz gedrückt, bis die LED dauerhaft blau leuchtet.
5. Lassen Sie die S-Taste am Gerät schnell los und halten Sie sie dann gedrückt (> 2 s), bis die blaue LED im Modus 3 zu blinken beginnt. Wenn Sie die S-Taste loslassen, wird der LEARN MODE gestartet.
6. Die blaue LED blinkt im Modus 2 während des Aufnahmevorgangs (Hinzufügen).
7. Die an O angeschlossene Last blinkt 1 s Ein/1 s Aus/1 s Ein/1 s Aus, wenn das Gerät erfolgreich in ein Z-Wave™-Netzwerk aufgenommen wurde.
8. Die grüne LED blinkt im Modus 1, wenn das Gerät erfolgreich zu einem Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt wurde.

Achtung! Im Einstellungsmodus hat das Gerät einen Timeout von 10s, bevor es wieder in den Normalmodus wechselt.

Achtung! Im Falle der Aufnahme (Hinzufügen) von Security 2 (S2) erscheint ein Dialog, in dem Sie aufgefordert werden, die entsprechende PIN-Code (5 unterstrichene Ziffern) einzugeben, die auf dem DSK-Etikett an der Seite des Geräts und auf dem DSK-Etikett in der Verpackung angegeben ist.

WICHTIG: Der PIN-Code darf nicht verloren gehen.

Entfernen (Ausschluss) mit dem Schalter/Druckknopf:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an.
2. Prüfen Sie, ob die grüne LED in Modus 1 blinkt. Wenn ja, wird das Gerät zu einem Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt.
3. Aktivieren Sie den Hinzufügen/Entfernen-Modus auf dem Gateway.
4. Schalten Sie den Schalter/Druckknopf, der mit der SW-Klemme verbunden ist, 3 Mal innerhalb von 3 Sekunden um (dieser Vorgang versetzt das Gerät in den LEARN MODE*). Das Gerät muss 3 Mal ein Ein/Aus-Signal empfangen, d. h. 3 Mal den Druckknopf drücken oder den Schalter 3 Mal ein- und ausschalten.
5. Die blaue LED blinkt im Modus 2 während des Ausschlussverfahrens (Entfernen).
6. Die an O angeschlossene Last O blinkt 1 s Ein/1 s Aus/1 s Ein/1 s Aus, wenn das Gerät erfolgreich aus einem Z-Wave™-Netzwerk entfernt wurde.
7. Die blaue LED blinkt im Modus 1, wenn das Gerät erfolgreich aus einem Z-Wave™-Netzwerk entfernt wurde.

Entfernen (Ausschluss) mit der S-Taste:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an.
2. Prüfen Sie, ob die grüne LED in Modus 1 blinkt. Wenn ja, wird das Gerät zu einem Z-Wave™-Netzwerk hinzugefügt.
3. Aktivieren Sie den Hinzufügen/Entfernen-Modus auf dem Gateway.
4. Um den Einstellungsmodus aufzurufen, halten Sie die S-Taste auf dem Gerät kurz gedrückt, bis die LED dauerhaft blau leuchtet.
5. Lassen Sie die S-Taste am Gerät schnell los und halten Sie sie dann gedrückt (> 2 s), bis die blaue LED im Modus 3 zu blinken beginnt. Wenn Sie die S-Taste loslassen, wird der LEARN MODE gestartet.
6. Die blaue LED blinkt im Modus 2 während des Ausschlussverfahrens (Entfernen).
7. Die an O angeschlossene Last O blinkt 1 s Ein/1 s Aus/1 s Ein/1 s Aus, wenn das Gerät erfolgreich aus einem Z-Wave™-Netzwerk entfernt wurde.
8. Die blaue LED blinkt im Modus 1, wenn das Gerät erfolgreich aus einem Z-Wave™-Netzwerk entfernt wurde.

Achtung! Im Einstellungsmodus hat das Gerät einen Timeout von 10s, bevor es wieder in den Normalmodus wechselt.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle benutzerdefinierten Parameter und gespeicherten Werte (kWh, Zuordnungen, Routings usw.) auf den Standardzustand zurückgesetzt. HOME ID und NODE ID, die dem Gerät zugewiesen sind, werden gelöscht. Verwenden Sie dieses Verfahren zum Zurücksetzen nur, wenn das Gateway fehlt oder aus anderen Gründen nicht funktionsfähig ist.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit dem Schalter/Druckknopf:

Achtung! Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit dem Schalter/Druckknopf ist nur innerhalb der ersten Minute möglich, nachdem das Gerät an eine Stromversorgung angeschlossen wurde.

1. Schließen Sie das Gerät an eine Stromversorgung an.
2. Schalten Sie den Schalter/Druckknopf, der mit dem SW-Anschluss verbunden ist, 5 Mal innerhalb von 3 Sekunden um. Das Gerät muss 5 Mal ein Ein/Aus-Signal empfangen, d. h. 5 Mal den Taster drücken oder 5 Mal den Schalter ein- und ausschalten.
3. Während des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen leuchtet die LED für ca. 1 s durchgehend grün, dann beginnen die blaue und rote LED im Modus 3 für ca. 2 s zu blinken.
4. Die blaue LED blinkt im Modus 1, wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgreich war.

Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der S-Taste:

Achtung! Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen mit der S-Taste ist jederzeit möglich.

1. Um den Einstellungsmodus aufzurufen, halten Sie die S-Taste auf dem Gerät kurz gedrückt, bis die LED blau leuchtet.
2. Drücken Sie die S-Taste mehrmals, bis die LED dauerhaft rot leuchtet.
3. Halten Sie (> 2 s) die S-Taste am Gerät gedrückt, bis die rote LED im Modus 3 zu blinken beginnt. Wenn Sie die S-Taste loslassen, wird der Werksreset gestartet.
4. Während des Zurücksetzens auf die Werkseinstellungen leuchtet die LED für ca. 1 s durchgehend grün, dann beginnen die blaue und rote LED im Modus 3 für ca. 2 s zu blinken.
5. Die blaue LED blinkt im Modus 1, wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfolgreich war.

HINWEIS: Weitere Informationen zu diesem Gerät finden Sie im Erweiterten Benutzerhandbuch auf der Website: https://kb.shelly.cloud/

LED-SIGNALISIERUNG

LED-Blinkmodus	
Modus 1	0,5 s Ein/2 s Aus
Modus 2	0,5 s Ein/0,5 s Aus
Modus 3	0,1 s Ein/0,1 s Aus
Modus 4	(1x bis 6x - 0,2 s Ein/0,2 s Aus) + 2 s Aus
Modus 5	0,2 s Auf blau/0,2 s Auf rot

Normalmodus	Farbe	LED-Modus
Entfernt/Ausgeschlossen	Blau	Modus 1
Hinzugefügt/Aufgenommen	Grün	Modus 1
Einstellungsmodus (mit der S-Taste)		
Menü Hinzufügen/Entfernen (Aufnahme/Ausschluss) ausgewählt	Blau	Dauerhaft
Menü Hinzufügen/Entfernen (Aufnahme/ Ausschluss) - bei gedrückter S-Taste - Prozess Hinzufügen/Entfernen (Aufnahme/ Ausschluss) ausgewählt	Blau	Modus 3
Menü Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ausgewählt	Rot	Dauerhaft
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen - bei gedrückter S-Taste - Zurücksetzen auf die Werksein

Shelly qubino Wave 1PM



Fig.1/ Abb.1/ Imagen 1/ Image 1



Fig.2/ Abb.2/ Imagen 2/ Image 2



Fig.3/ Abb.3/ Imagen 3/ Image 3

IT

LEGENDA

Terminali del Dispositivo:

- **N**: Terminale neutro
- **L**: Terminale sotto tensione (110-240 V CA)
- **SW**: Terminale di ingresso interruttore/pulsante (controllo O)
- **O**: Terminale di uscita del circuito di carico
- **+**: Terminali positivi 24-30 V CC
- **⊥**: Terminale di terra 12 / 24 - 48 V CC
- **S**: Pulsante S (Fig. 3)

Fili:

- **N**: Filo neutro
- **L**: Filo sotto tensione (110 - 240 V CA)
- **+**: Filo del positivo 24–30 V CC
- **GND**: Filo di terra 24–30 V CC

SP

LEYENDA

Terminales del Dispositivo:

- **N**: Terminal Neutro
- **L**: Terminales línea (110 - 240 V CA)
- **SW**: Terminal de entrada de interruptor/pulsador (Control de O)
- **O**: Terminal de salida del circuito
- **+**: 24-30 V CC terminales positivo
- **⊥**: 24-30 V CC terminales de tierra
- **S**: Botón S (Imagen 3)

Cableado:

- **N**: Cable Neutro
- **L**: Cable de fase (110 - 240 V CA)
- **+**: 24-30 V CC cable positivo
- **GND**: 24-30 V CC cable de tierra

FR

LÉGENDE

Bornes du Dispositif :

- **N :** Borne pour le Neutre
- **L :** Borne pour la Phase (110–240 V CA)
- **SW :** Borne d'entrée pour interrupteur/bouton-poussoir (contrôle O)
- **O :** Borne de sortie du circuit de charge
- **+ :** Bornes positive de 24–30 V CC
- **⊥ :** Bornes de terre 24–30 V CC
- **S :** Le bouton S (Image 3)

Fils :

- **N :** Fil neutre
- **L :** Fil phase (110–240 V CA)
- **+ :** Fil positif de 24–30 V CC
- **GND :** Fil de terre de 24–30 V CC

20/2023 V 0.0.6

Ripristino delle impostazioni di fabbrica con il pulsante S:

Nota! Il reset di fabbrica con il pulsante S è possibile in qualsiasi momento.

1. Per accedere alla modalità di impostazione, premere rapidamente e tenere premuto il pulsante S sul Dispositivo finché il LED non diventa blu fisso.
2. Premere più volte il pulsante S fino a quando il LED diventa rosso fisso.
3. Tenere premuto (> 2s) il pulsante S sul Dispositivo finché il LED rosso non inizia a lampeggiare in modalità 3. Il rilascio del pulsante S avvia il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
4. Durante il ripristino delle impostazioni di fabbrica, il LED diventerà verde fisso per circa 1s, quindi i LED blu e rosso inizieranno a lampeggiare in modalità 3 per circa 2s.
5. Il LED blu lampeggerà in modalità 1 se il ripristino delleimpostazioni di fabbrica ha esito positivo.

NOTA: per ulteriori informazioni su questo dispositivo, fare riferimento alla Guida utente estesa disponibile su: https://kb.shelly.cloud/

SEGNALAZIONE LED

Modalità di lampeggio del LED	
Modalità 1	0,5s On/2s Off
Modalità 2	0,5s On/0,5s Off
Modalità 3	0,1s On/0,1s Off
Modalità 4	(1x a 6x - 0,2s On/0,2s Off) + 2s Off
Modalità 5	0,2s On blu/0,2s On rosso

Modalità normale	Colore	Modalità LED
Rimosso/Escluso	Blu	Modalità 1
Aggiunto/Incluso	Verde	Modalità 1
Modalità di impostazione (con pulsante S)		
Menu aggiunta/rimozione (inclusione/esclusione) selezionato	Blu	Fisso
Menu aggiunta/rimozione (inclusione/esclusione) - mentre si preme il pulsante S - Processo di aggiunta/rimozione (inclusione/esclusione) selezionato	Blu	Modalità 3
Menu di ripristino delle impostazioni di fabbrica selezionato	Rosso	Fisso
Ripristino delle impostazioni di fabbrica - mentre si preme il pulsante S - Processo di ripristino delle impostazioni di fabbrica selezionato	Rosso	Modalità 3
Modalità "Impostazione in corso".		
Ripristino delle impostazioni di fabbrica e riavvio	B l u / Rosso/ Verde	**
Aggiunta/Rimozione (Inclusione/Esclusione)	Blu	Modalità 2
Controllo dell'alimentazione Frequenza 230 V CA o tensione 24 V CC	B l u / Rosso	Modalità 5
Aggiornamento Firmware OTA	B l u / Rosso	Modalità 2
Modalità allarme		
Sovracorrente rilevata O	Rosso	Modalità 4 (1x)
Surriscaldamento rilevato	Rosso	Modalità 4 (2x)
Guasto alimentazione (frequenza alimentazione 230 V CA o guasto tensione 24 V CC)	Rosso	Modalità 4 (3x)

**Il LED diventerà verde fisso per circa 1s, quindi i LED blu e rosso inizieranno a lampeggiare in modalità 3 per circa 2s.

Il LED si spegnerà 30 minuti dopo il ciclo di alimentazione. Ogni volta che si preme il pulsante S, il LED si accenderà per 30 minuti. Se l'allarme è attivo, il LED non si spegne.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Se il SW è configurato come interruttore (impostazione predefinita), ogni commutazione dell'interruttore cambierà lo stato dell'uscita O nello stato opposto: on, off, on, ecc.
Se il SW è configurato come pulsante nelle impostazioni del Dispositivo, ogni pressione del pulsante cambia lo stato dell'uscita O in opposto: on, off, on, ecc.

TIPI DI CARICO SUPPORTATI

- Carico resistivo (lampadine a incandescenza, dispositivi di riscaldamento)
- Carico capacitivo (banchi di condensatori, apparecchiature elettroniche, condensatori di avviamento motore)
- Carico induttivo con RC Snubber (driver luci LED, trasformatori, ventole, frigoriferi, condizionatori d'aria)

SPECIFICHE

Alimentazione elettrica	110-240 V CA / 24–30 V CC
Consumo di energia	< 0.3 W
Misurazione della potenza (W)	Sì
Massimo. tensione di commutazione CA	240 V
Massimo. corrente alternata di commutazione	16 A
Massimo. tensione di commutazione CC	30 V
Massimo. corrente di commutazione CC	10 A
Protezione da surriscaldamento	Sì
Protezione da sovraccarico	Sì
Distanza	fino a 40 m al chiuso (131 piedi) (dipende dalle condizioni locali)
Ripetitore Z-Wave™	Sì
Processore	Z-Wave™ S800
Bande di frequenza Z-Wave™	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Potenza massima in radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza	< 25 mW
Dimensioni (A x L x P)	37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
Peso	27 g / 0.95 oz.
Montaggio	Quadro elettrico
Morsetti a vite max. coppia	0.4 Nm / 3.5 lbin
Sezione del conduttore	da 0,5 a 1,5 mm² / da 20 a 16 AWG
Lunghezza spelata del conduttore	da 5 a 6 mm / da 0,20 a 0,24 pollici
Materiale guscio	Plastica
Colore	Rosso
Temperatura ambiente	Da -20°C a 40°C / da -5°F a 105°F
Umidità	Dal 30% al 70% RH
Massima altitudine	2000 m / 6562 ft.

AVVISO IMPORTANTE

La comunicazione wireless Z-Wave™ potrebbe non essere sempre affidabile al 100%. Questo Dispositivo non deve essere utilizzato in situazioni in cui la vita e/o gli oggetti di valore dipendono esclusivamente dal suo funzionamento. Se il Dispositivo non viene riconosciuto dal gateway o viene visualizzato in modo errato, potrebbe essere necessario modificare manualmente il tipo di dispositivo e assicurarsi che il gateway supporti i dispositivi multilivello Z-Wave Plus™.

CODICE DI ORDINAZIONE: **QNSW-001P16XX**

XX - I valori definiscono la versione del prodotto per regione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, Allterco Robotics EOOD dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Wave 1PM è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://shelly.link/Wave1PM-DoC

PRODUTTORE:

Allterco Robotics EOOD
Indirizzo: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
E-mail: zwave-shelly@shelly.cloud
Supporto: https://support.shelly.cloud/
Sito web ufficiale: https://www.shelly.cloud
Le modifiche ai dati di contatto sono pubblicate dal Produttore sul sito Web ufficiale: https://www.shelly.cloud

SP

MANUAL DE USO Y SEGURIDAD

Interruptor inteligente Z-Wave™ con medición de potencia.

LEA ANTES DE UTILIZAR

Este documento contiene información técnica y de seguridad importante sobre el Dispositivo, su uso y su instalación segura.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Antes de comenzar la instalación, lea atentamente y por completo la documentación adjunta. El incumplimiento de los procedimientos recomendados puede provocar un mal funcionamiento, un peligro para su vida o una violación de la ley. Allterco Robotics no se hace responsable de cualquier pérdida o daño debido a una instalación o uso inadecuado de este Dispositivo.

TERMINOLOGIA

Gateway – Un gateway Z-Wave™ controlador domotico Z-Wave™ tambien denominado controlador Z-Wave™, controlador principal Z-Wave™ o hub Z-Wave™ etc. es el dispositivo que sirve de centro de control para una red de hogar inteligente Z-Wave™. Se utilizara el término "**gateway**" en este documento.

Botón S – El botón de servicio Z-Wave™, que se encuentra en los dispositivos Z-Wave™, se utiliza para diversas funciones como la inclusión (añadir), exclusión (eliminar) y el restablecimiento del dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica. El término "**Botón S**" se utiliza en este documento.

Dispositivo – En este documento, el término "**Dispositivo**" se utilizarapara referirse al dispositivo Wave 1PM.

SOBRE SHELLY QUBINO

Shelly Qubino es una línea de dispositivos controlados por microprocesador, que permiten el control remoto de circuitos eléctricos desde un dispositivo móvil, tablet, ordenador o sistema domótico. Funcionan bajo el protocolo de comunicación inalámbrica Z-Wave™ a través de un gateway. Cuando el gateway esta conectado a internet puedes controlar los dispositivos Shelly Qubino de forma remota desde cualquier parte. Los dispositivos Shelly Qubino pueden ser utilizados en cualquier red Z-Wave™ con otros dispositivos certificados Z-Wave™ de otros fabricantes. Todos los nodos que esten operativos en la red funcionarán como repetidores sin importar su fabricante para mejorar la fiabilidad de la red. Los dispositivos estan diseñados para funcionar con generaciones antiguas de dispositivos Z-Wave™ y gateways.

SOBRE WAVE 1PM

El Wave 1PM (Dispositivo) es un único producto que habilita el control de la función de encendido y apagado para un dispositivo electrico como una bombilla, un ventilador, un calentador IR... Mide el consumo del dispositivo conectado. El Dispositivo es compatible con pulsadores e interruptores (predeterminado)

DIAGRAMA ELÉCTRICO (110-240 V CA / 24 V CC)

Conectar el Dispositivo a la red eléctrica con alimentación 110-240 V CA (Imagen 1) o 24-30 V CC (Imagen 2).

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El Dispositivo puede controlar varios tipos de cargas (por ejemplo bombillas) en un circuito hasta 3.5 kW / 240 V CA. Pueden instalarse en un cuadro eléctrico, detrás de los enchufes e interruptores de luz o en otros lugares con poco espacio.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Peligro de descarga eléctrica. El montaje/instalación del Dispositivo a la red eléctrica debe ser realizado con cuidado, por un electricista cualificado.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Peligro de descarga eléctrica. Cualquier modificación de las conexiones debe realizarse después de asegurarse de que no hay tensión en los terminales del Dispositivo.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Utilice el Dispositivo sólo con una fuente de alimentación y un equipo que cumplan con todas las normas aplicables. Un cortocircuito en la red eléctrica o en cualquier aparato conectado al Dispositivo puede dañarlo.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No conecte el Dispositivo a aparatos que superen la carga máxima indicada.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No cortar la antena.

⚠ **¡RECOMENDACIÓN:** Ubicar la antena tan lejos como sea posible de elementos metálicos que puedan causar interferencias en la señal.

⚠ **¡ATENCIÓN!** Conecte el Dispositivo sólo de la manera indicada en estas instrucciones. Cualquier otro método puede causar daños y/o lesiones.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No instale el Dispositivo en un lugar donde pueda mojarse.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No utilice el Dispositivo si está dañado.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No intente manipular o o reparar el Dispositivo usted mismo.

⚠ **¡RECOMENDACIÓN!** Conecte el Dispositivo con cables monoconductores sólidos con una resistencia térmica del aislamiento superior a la del PVC T105°C (221°F).

⚠ **¡ATENCIÓN!** Antes de iniciar la instalación/montaje del Dispositivo, compruebe que los disyuntores están desconectados y que no haya tensión en sus bornes. Esto puede hacerse con un medidor de fase o un multímetro. Cuando esté seguro de que no haya tensión, puede proceder a conectar los cables.

Si utiliza una fuente de alimentación de CA, conecte la carga al terminal **O** del Dispositivo y al cable **Neutro**, como se muestra en la imagen 1. Conecte el cable de **Fase** a un terminal **L** del Dispositivo.

Conecte el cable **Neutro** a un terminal **N** del Dispositivo. Conecte un interruptor o pulsador al terminal **SW** del Dispositivo y a uno de los terminales **L** no utilizados del Dispositivo.

Si utiliza una fuente de alimentación de CC, conecte los cables como se muestra en la imagen 2. Conecte la carga al terminal **O** del Dispositivo y al cable **+**. Conecte el cable **GND** a un terminal **⊥** del Dispositivo.

Conecta el cable **+** a un terminal **+** del Dispositivo. Conecta el interruptor/pulsador al terminal **SW** y a uno de los terminales **⊥** no utilizados del Dispositivo.

⚠ **¡ATENCIÓN!:** Utilice únicamente un circuito monofásico de corriente alterna (CA). No utilice circuitos mixtos de CA y CC.

⚠ **RECOMENDACIÓN:** En el caso de los aparatos inductivos que provocan picos de tensión durante el encendido y el apagado, como los motores eléctricos, los ventiladores, las aspiradoras y otros similares, debe conectarse un amortiguador RC (0,1 µF / 100 Ω / 1/2 W / 600 V CA) en paralelo al aparato.

⚠ **¡ATENCIÓN!** No permita que los niños jueguen con los botones/interruptores conectados al Dispositivo. Mantenga los dispositivos que permiten el control remoto de Shelly Qubino (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) fuera del alcance de los niños.

AÑADIR/ELIMINAR (INCLUSIÓN/ ESXCLUSIÓN) Z-WAVE™

Añadir (inclusión) SmartStart:

Si su gateway proporciona inclusión SmartStart, los productos habilitados con SmartStart se pueden agregar a una red Z-Wave™ escaneando el código QR de Z-Wave™ presente en el Dispositivo. No se requiere ninguna acción adicional y el dispositivo SmartStart se agregará automáticamente dentro de los 10 minutos posteriores a su encendido en la cercanía de la red.

1. Con la aplicación del gateway, escanee el código QR de la etiqueta del Dispositivo y agregue la Device Specific Key (DSK) de Security 2 (S2) a la lista de aprovisionamiento en el gateway.
2. Conecte el Dispositivo a la fuente de alimentación.
3. Verifique si el LED azul está parpadeando en el Modo 1. Si es así, el Dispositivo no está añadido a una red Z-Wave™.
4. La inclusión (añadir) comenzará automaticamente unos segundos después de alimentar el Dispositivo, y el Dispositivo se añadirá a la red Z-Wave™ automaticamente.
5. El LED azul parpadeará en el Modo 2 durante el proceso de inclusión (añadido).
6. La carga conectada a O parpadeará 1s encendido/1s apagado/1s encendido/1s apagado si el Dispositivo se añadió correctamente a una red Z-Wave™.
7. El LED verde parpadeará en Modo 1 si el Dispositivo se ha añadido correctamente a una red Z-Wave™.

Añadir (inclusión) con el Interruptor/pulsador:

1. Conecte el Dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Verifique si el LED azul está parpadeando en el Modo 1. Si es así, el Dispositivo no está añadido a una red Z-Wave™
3. Active el modo añadir/eliminar en el gateway.
4. Accione el Interruptor/presione el Pulsador conectado al terminal SW, 3 veces dentro de 3 segundos (este procedimiento pone al Dispositivo en LEARN MODE*). El Dispositivo debe recibir la señal de encendido/apagado 3 veces, lo que significa presionar el pulsador 3 veces o accionar el interruptor de encendido y apagado 3 veces.
5. El LED azul parpadeará en modo 2 durante el proceso de inclusion (añadido).
6. La carga conectada a O parpadeará 1s encendido/1s apagado/1s encendido/1s apagado si el Dispositivo se añadió correctamente a una red Z-Wave™.
7. El LED verde parpadeará en Modo 1 si el Dispositivo se ha añadido correctamente a una red Z-Wave™.
*El estado LEARN MODE permite al Dispositivo recibir informacion del gateway sobre la red.

Añadir (inclusión) con el Botón S:

1. Conecte el Dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Verifique si el LED azul está parpadeando en el Modo 1. Si es así, el Dispositivo no está añadido a una red Z-Wave™
3. Active el modo añadir/eliminar en el gateway.
4. Para ingresar al modo de ajustes, presione rápidamente y mantenga presionado el Botón S en el Dispositivo hasta que el LED se vuelva de color azul sólido.
5. Soltar rápidamente y después pulsar y mantener (> 2s) el Botón S del Dispositivo hasta que la luz comience a parpadear en Modo 3. Soltar el Botón S comenzará el LEARN MODE.
6. El LED azul parpadeará en el Modo 2 durante el proceso de inclusión (añadido).
7. La carga conectada a O parpadeará 1s encendido/1s apagado/1s encendido/1s apagado si el Dispositivo se añadió correctamente a una red Z-Wave™.
8. El LED verde parpadeará en Modo 1 si el Dispositivo se ha añadido correctamente a una red Z-Wave™.

¡**Nota!** En el modo de ajustes, el Dispositivo tiene un tiempo de espera de 10 segundos antes de volver a ingresar al modo normal.

¡**Nota!** En caso de hacer la añadir (inclusión) con Security 2 (S2), aparecera un diálogo pidiendo el código PIN correspondiente (5 dígitos subrayados) que están escritos en la etiqueta DSK que esta fijada en el lateral del Dispositivo y en la etiqueta DSK dentro del embalaje.

IMPORTANTE: No pierda el código PIN.

Eliminar (exclusión) con el interruptor/pulsador:

1. Conecte el Dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Compruebe si el LED verde esta parpadeando en Modo 1. Si es así el Dispositivo esta añadido a la red Z-Wave™
3. Active el modo añadir/eliminar en el gateway.
4. Accione el Interruptor/presione el Pulsador conectado al terminal SW, 3 veces dentro de 3 segundos (este procedimiento pone al Dispositivo en LEARN MODE*). El Dispositivo debe recibir la señal de encendido/apagado 3 veces, lo que significa presionar el pulsador 3 veces o accionar el interruptor de encendido y apagado 3 veces.
5. El LED azul parpadeará en el Modo 2 durante el proceso de exclusión (eliminado).
6. La carga conectada a O parpadeará 1s encendido/1s apagado/1s encendido/1s apagado si el Dispositivo se eliminnó correctamente de una red Z-Wave™.
7. El LED verde estará parpadeando en Modo 1 si el Dispositivo es correctamente eliminado de una red Z-Wave™.

Eliminar (exclusión) con el Botón S:

1. Conecte el Dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Compruebe si el LED verde esta parpadeando en Modo 1. Si es así el Dispositivo esta añadido a la red Z-Wave™.
3. Active el modo añadir/eliminar en el gateway.
4. Para ingresar al modo de ajustes, presione rápidamente y mantenga presionado el Botón S en el Dispositivo hasta que el LED se vuelva de color azul sólido.
5. Soltar rápidamente y después pulsar y mantener (> 2s) el Botón S del Dispositivo hasta que la luz comience a parpadear en Modo 3. Soltar el Botón S comenzará el LEARN MODE.
6. El LED azul parpadeará en el Modo 2 durante el proceso de exclusión (eliminado).
7. La carga conectada a O parpadeará 1s encendido/1s apagado/1s encendido/1s apagado si el Dispositivo se eliminnó correctamente de una red Z-Wave™.
8. El LED verde estará parpadeando en Modo 1 si el Dispositivo es correctamente eliminado de una red Z-Wave™.

¡**Nota!** En el modo de ajustes, el Dispositivo tiene un tiempo de espera de 10 segundos antes de volver a ingresar al modo normal.

RESTABLECER VALORES DE FÁBRICA

Después de un reinicio de fábrica, todos los parámetros personalizados y los valores almacenados (kWh, asociaciones, enrutamientos, etc.) volverán a su estado predeterminado. Se eliminarán el HOME ID y el NODE ID de nodo asignados al Dispositivo. Utilice este procedimiento de reinicio solo cuando falte el gateway o de lo contrario no esté en funcionamiento.

Restablecer valores de fábrica con interruptor/pulsador:

¡**Nota!** El reinicio de fábrica con el interruptor/pulsador solo es posible dentro del primer minuto después de que el Dispositivo se conecta a una fuente de alimentación.

1. Conecte el Dispositivo a la fuente de alimentación.
2. Alternar el interruptor/pulsador conectado a la entrada SW 5 veces en 3 segundos. El Dispositivo debe recibir la señal encendido apagado 5 veces, por lo que debemos presionar el pulsador 5 veces o el interruptor encender 5 veces y apagar 5 veces.
3. Durante el reinicio de fábrica, el LED se volverá verde sólido durante aproximadamente 1s, luego el LED azul y rojo comenzarán a parpadear en el Modo 3 durante aproximadamente 2s.
4. El LED azul parpadeará en el modo 1 si el reinicio de fábrica se ha realizado con éxito.

Restablecer valores de fábrica con Botón S:

Nota! El restablecimiento de fábrica con el botón S es posible en cualquier momento.

1. Para ingresar al modo de ajustes, presione rápidamente y mantenga presionado el Botón S en el Dispositivo hasta que el LED se vuelva de color azul sólido.
2. Presione el Botón S varias veces hasta que el LED se vuelva rojo sólido.
3. Presione y mantenga presionado (> 2s) el Botón S en el Dispositivo hasta que el LED rojo comience a parpadear en el modo 3. Soltar el Botón S iniciará el reinicio de fábrica.
4. Durante el reinicio de fábrica, el LED se volverá verde sólido durante aproximadamente 1s, luego el LED azul y rojo comenzarán a parpadear en el Modo 3 durante aproximadamente 2s.
5. El LED azul parpadeará en el modo 1 si el reinicio de fábrica se ha realizado con éxito.

NOTA: Para obtener más información sobre este Dispositivo, consulte la Guía de usuario extendida disponible en: https://kb.shelly.cloud/

SEÑALIZACIÓN LED

Modos de parpadeo de LED:	
Modo 1	0,5s Encendido/2s Apagado
Modo 2	0,5s Encendido/0,5s Apagado
Modo 3	0,1s Encendido/0,1s Apagado
Modo 4	(1x a 6x - 0,2s Encendido/0,2s Apagado) + 2s Apagado
Modo 5	0,2s Encendido azul/0,2s encendido rojo

Modo normal	Color	Modo del LED
Eliminado/Excluido	Azul	Modo 1
Añadido/Incluido	Verde	Modo 1
Modo de ajustes (Con el Botón S)		
Menú añadir/eliminar (inclusión/exclusion) seleccionado	Azul	Sólido
Menú añadir/eliminar (inclusión/exclusion) - mantener el Botón S pulsado - proceso de añadir/eliminar (inclusión/ exclusion) seleccionado	Azul	Modo 3
Menú restablecer valores de fábrica seleccionado	Rojo	Sólido
Restablecer valores de fábrica - mantener el Botón S pulsado - proceso de Restablecer valores de fábrica seleccionado	Rojo	Modo 3
"Modo "Ajustes en progreso"		
Restablecer valores de fábrica y reinicio	A z u l / R o j o / Verde	**
Añadir/Eliminar (Inclusión/Exclusion)	Azul	Modo 2
Comprobación de la Frecuencia de la fuente de alimentación de 230 V CA o la tensión de 24 V CC	A z u l / Rojo	Modo 5
Actualización de firmware OTA	A z u l / Rojo	Modo 2
Modo alarma		
Sobrecorriente detectada en O	Rojo	Modo 4 (1x)
Sobrecalentamiento detectado	Rojo	Modo 4 (2x)
Fallo de la fuente de alimentación (frecuencia de la fuente de alimentación de 230 V CA o fallo de tensión de 24 V CC)	Rojo	Modo 4 (3x)

** El LED se volverá verde sólido durante aproximadamente 1s, luego el LED azul y rojo comenzarán a parpadear en el Modo 3 durante aproximadamente 2s.

El LED se apagará a los 30 minutos de haber conectado la alimentación. Cada vez que pulse el Botón S, El LED se encenderá 30 minutos. Si la alarma esta activa el LED no se apagará.

INSTRUCCIONES OPERATIVAS

Si SW esta configurado como un interruptor (por defecto) cada cambio del interruptor cambiará el estado de salida O al estado opuesto: encendido, apagado, encendido, etc.
Si el SW está configurado como un pulsador en la configuración del Dispositivo, cada vez que presione el botón cambiará el estado de salida O al estado opuesto: encendido, apagado, encendido, etc.

TIPOS DE CARGA SOPORTADOS

- Resistivo (bombillas incandescentes, Dispositivos de calefacción)
- Capacitivo (bancos de capacitores, equipos electrónicos, capacitores de arranque de motores)
- Inductivo con filtro RC (controladores de luces LED, transformadores, ventiladores, refrigeradores, aires acondicionados)

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía	110-240 V CA / 24–30 V CC
Consumo de energía	< 0.3 W
Medición de potencia (W)	SÍ
Voltaje máx. de conmutación CA	240 V
Corriente máx. de conmutación CA	16 A
Voltaje máx. de conmutación CC	30 V
Corriente máx. de conmutación CC	10 A
Protección contra sobrecalentamiento	Sí
Protección contra sobrecargas	Sí
Distancia	Hasta 40 m en interiores (131 pies) (depende de las condiciones locales)
Repetidor Z-Wave™	Sí
Procesador	Z-Wave™ S800
Bandas de frecuencia Z-Wave™	868,4 MHz; 865,2 MHz; 869,0 MHz; 921,4 MHz; 908,4 MHz; 916 MHz; 919,8 MHz; 922,5 MHz; 919,7-921,7-923,7 MHz; 868,1 MHz; 920,9 MHz
Máxima potencia de radiofrecuencia transmitida en banda(s) de frecuencia	< 25 mW
Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad)	37x42x16 ±0.5 mm / 1.46x1.65x0.63 ±0.02 in
Peso	27 g / 0.95 oz.
Montaje	Consola de pared
Máx. torque tornillos de las terminales	0.4 Nm / 3.5 lbin
Sección transversal del conductor	0.5 a 1.5 mm² / 20 a 16 AWG
Longitud pelada del conductor	5 a 6 mm / 0.20 a 0.24 in
Material de la carcasa	Plástico
Color	Rojo
Temperatura ambiente	-20°C a 40°C / -5°F a 105°F
Humedad	30% a 70% RH
Altitud Máxima	2000 m / 6562 ft.

AVISO IMPORTANTE

La comunicación inalámbrica Z-Wave™ puede no ser siempre 100% confiable. Este Dispositivo no debe ser utilizado en situaciones en las que la vida y/o los objetos de valor dependan únicamente de su funcionamiento. Si su gateway no reconoce el Dispositivo o aparece incorrectamente, es posible que deba cambiar el tipo de Dispositivo manualmente y asegurarse de que su gateway admita Dispositivos multilevel Z-Wave Plus™.

CÓDIGO PARA PEDIDOS: **QNSW-001P16XX**

Los valores XX – definen la versión del producto por región

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Allterco Robotics EOOD declara por medio de la presente que el equipo de radio tipo Wave 1PM cumple con las directivas 2014/53/UE, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección web: https://shelly.link/Wave1PM-DoC

FABRICANTE:

Allterco Robotics EOOD
Dirección: 103 Cherni vrah Blvd., 1407 Sofia, Bulgarien
Tel.: +359 2 988 7435
Correo electrónico: zwave-shelly@shelly.cloud
Soporte: https://support.shelly.cloud/
Sitio web oficial: https://www.shelly.cloud
Los cambios en la información de contacto son publicados por el fabricante en el sitio web oficial: https://www.shelly.cloud

FR

NOTICE D'UTILISATION ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Interrupteur intelligent Z-Wave™ avec mesure de puissance

À LIRE AVANT UTILISATION

Ce document contient des informations techniques et des consignes de sécurité importantes concernant le dispositif, son utilisation et son installation.

⚠ **ATTENTION !** Avant de commencer l'installation, veuillez lire attentivement et entièrement cette notice d'utilisation. Le non-respect des procédures recommandées peut entraîner un dysfonctionnement, représenter un danger ou être une violation de la loi. Allterco Robotics EOOD n'est pas responsable des pertes ou des dommages causés lors d'une installation ou utilisation inadéquate de ce Dispositif.

TERMINOLOGIE

Passerelle - Une passerelle Z-Wave™, également appelée contrôleur Z-Wave™, contrôleur principal Z-Wave™, contrôleur primaire Z-Wave™ ou hub Z-Wave™, etc. est un dispositif qui sert de plaque tournante centrale pour un réseau domestique intelligent Z-Wave™. Le terme " **passerelle** " est utilisé dans le présent document.

Bouton S - Le bouton de service Z-Wave™, qui se trouve sur les dispositifs Z-Wave™ et qui est utilisé pour diverses fonctions telles que l'inclusion (ajout), l'exclusion (suppression) et la réinitialisation du dispositif à ses paramètres d'usine par défaut. Le terme " **bouton S** " est utilisé dans ce document.

Dispositif - Dans le présent document, le terme "**Dispositif**" est utilisé pour désigner le dispositif Wave 1PM.

À PROPOS DE SHELLY QUBINO

Shelly Qubino est une gamme des dispositifs innovants gérés par microprocesseur, qui permettent de contrôler à distance des circuits électriques à l'aide d'un Smartphone, d'une tablette, d'un PC ou d'un système domotique. Ils fonctionnent sur le protocole de communication sans fil Z-Wave™, à l'aide d'une passerelle. Lorsque la passerelle est connectée à Internet, vous pouvez contrôler les dispositifs Shelly Qubino à distance, où que vous soyez. Les dispositifs Shelly Qubino peuvent fonctionner dans n'importe quel réseau Z-Wave™ avec d'autres dispositifs certifiés Z-Wave™ provenant d'autres fabricants. Tous les nœuds du réseau alimenté par le réseau électrique serviront de répéteurs, quel que soit le fournisseur, afin d'accroître la fiabilité du réseau. Les dispositifs sont conçus pour fonctionner avec les anciennes générations des dispositifs et de passerelles Z-Wave™.

À PROPOS DU WAVE 1PM

Le Wave 1PM (Dispositif) est un produit unique qui permet de contrôler la fonction marche/arrêt d'un dispositif électrique tel qu'une ampoule, un ventilateur de plafond ou un radiateur IR. Il mesure la consommation d'énergie du dispositif une fois raccordé. Le dispositif est compatible avec les boutons-poussoirs et les interrupteurs (par défaut).

DIAGRAMME ÉLECTRIQUE (110-240 V CA / 24 V CC)

Raccordement au réseau électrique avec une alimentation 110–240 V CA (image 1) 1), ou 24–30 V CC (image 2).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Le Dispositif peut contrôler différents types de charges (p. ex., des ampoules) dans un circuit électrique jusqu'à 3,5 kW/240 V CA. Il peut être installé dans votre tableau électrique, derrière vos prises et interrupteurs ou dans d'autres endroits où l'espace est limité.

⚠ **ATTENTION !** Risque d'électrocution. Le montage/l'installation du Dispositif sur le réseau électrique doit être effectué avec prudence, par un électricien qualifié.

⚠ **ATTENTION !** Risque d'électrocution. Chaque modification des connexions doit être effectuée après que vous vous soyez assurés qu'il n'y ait aucune tension aux bornes du Dispositif.

⚠ **ATTENTION !** N'utilisez le Dispositif qu'avec un réseau électrique et des appareils conformes à toutes les réglementations applicables. Un court-circuit sur le réseau électrique ou tout appareil connecté au Dispositif peut l'endommager.

⚠ **ATTENTION !** Ne branchez pas le Dispositif à d'autres appareils dont la charge maximale indiquée est dépassée !

⚠ **ATTENTION !** Ne raccourcissez pas l'antenne.

⚠ **RECOMMANDATION** : Placez l'antenne le plus loin possible de tout élément métallique afin d'éviter les interférences avec le signal.

⚠ **ATTENTION !** Suivez les instructions indiquées pour connecter le Dispositif. Toute autre méthode pourrait engendrer des dommages et/ou des blessures.

⚠ **ATTENTION !** N'installez pas le Dispositif dans un endroit susceptible d'être exposé à l'humidité.

⚠ **ATTENTION !** N'utilisez pas le Dispositif s'il a été endommagé !

⚠ **ATTENTION !** N'essayez pas d'entretenir ou de réparer le Dispositif vous-même !

⚠ **RECOMMANDATION** : Branchez le Dispositif à l'aide de câbles monoconducteurs solides dont la résistance thermique de l'isolation est supérieure à celle du PVC T105°C (221°F).

⚠ **ATTENTION !** Avant de commencer l'installation/le montage du Dispositif, vérifiez que le disjoncteur soit éteint et qu'il n'y ait pas de tension aux bornes. Ceci peut être fait avec un testeur de phase ou un multimètre. Lorsque vous êtes sûrs qu'il n'y a pas de tension, vous pouvez procéder au raccordement des câbles.

Si vous utilisez une alimentation en courant alternatif (CA), branchez la charge à la borne **O** du Dispositif et au fil **Neutre** comme indiqué sur l'image 1. Branchez le fil **Phase** à une borne **L** du Dispositif.

Branchez le fil **Neutre** à une borne **N** du Dispositif. Branchez un interrupteur/bouton-poussoir à la borne **SW** du Dispositif et à l'une des bornes **L** non utilisées du Dispositif.

Si vous utilisez une alimentation en courant continu (CC), branchez les fils comme indiqué sur l'image 2. Branchez la charge à la borne **O** du Dispositif et au fil **+**. Branchez le fil **GND** à une borne **⊥** du Dispositif..

Branchez le fil **+** à une borne **+** du dispositif. Branchez l'interrupteur/bouton-poussoir à la borne **SW** et à l'une des bornes **⊥** non utilisées du Dispositif.

⚠ **ATTENTION !** N'utilisez qu'un circuit alternatif (CA) monophasé. N'utilisez pas de circuits mixtes alternatifs (CA) et continus (CC).

⚠ **RECOMMANDATION :** Pour les appareils inductifs qui provoquent des pics de tension lors de la mise en marche/arrêt tels que les moteurs élect