



we move the world



User manual



Mode d'emploi



Uživatelská příručka



Manuale utente



Manual de utilizare



Korisnički priručnik



Bedienungsanleitung



Manual del usuario



Instrukcja obsługi



Bruksanvisning



Használati utasítás



Εγχειρίδιο χρήστη

USB Type-C™ Adapter HDMI + USB-A + PD



Product-No: 61071

User manual no: 61071-a

www.delock.com



Description

This adapter by Delock is suitable for the connection of a HDMI monitor to a computer with USB-C™ interface and DisplayPort alternate mode support. Thus, the adapter can be connected to different laptops like MacBook, Chromebook and similar. In addition, the adapter can also be operated on a Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 interface.

Technical details

- Connectors:
 - 1 x USB Type-C™ male
 - 1 x HDMI female
 - 1 x USB 10 Gbps Type-A female
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery female
- DisplayPort 1.4 and High Speed HDMI with Ethernet (HEC) specification
- Resolution up to 3840 x 2160 @ 30 Hz (depending on the system and the connected hardware)
- Transmission of audio and video signals
- Output power for host: max. 90 W
- Supports 3D displays
- Supports HDCP 1.4 and 2.2
- USB bus powered
- Plug & Play
- Metal housing
- Colour: grey
- Cable length without connectors: ca. 10 cm
- Dimensions (LxWxH): ca. 61 x 40 x 11 mm



System requirements

- Android 14.0 or above
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 or above
- Mac OS 14.2.1 or above
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4th Generation) or above
- iPad Pro (3rd Generation) or above
- iPhone 15 Pro or above
- Surface Pro 7
- Device with a free USB Type-C™ port and DisplayPort alternate mode or with a free Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 port

Package content

- USB-C™ to HDMI Adapter + USB
- User manual

Safety instructions

- Protect the product against moisture
- Protect the product against direct sunlight

Note

Connect a power supply to the USB Type-C™ charging port, to charge your laptop or mobile device during operation.

Operation

1. Connect the USB-C™ cable of the adapter to the computer or mobile device.
2. **Note:** A free USB Type-C™ port with DisplayPort alternate mode or with a Thunderbolt™ 3 or Thunderbolt™ 4 port is required.
3. Connect a USB device to the USB Type-A port.
4. Connect an HDMI monitor to the adapter.



English

Support Delock

If you have further questions, please contact our customer support
support@delock.de

You can find current product information on our homepage:
www.delock.com

Final clause

Information and data contained in this manual are subject to change without notice in advance. Errors and misprints excepted.

Copyright

No part of this user manual may be reproduced, or transmitted for any purpose, regardless in which way or by any means, electronically or mechanically, without explicit written approval of Delock.

Edition: 11/2024



Packungsinhalt

- USB-C™ zu HDMI Adapter + USB
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Hinweis

Schließen Sie eine Stromversorgung an den USB Type-C™ Ladeanschluss an, um während des Betriebs Ihr Notebook oder Mobilgerät aufzuladen.

Bedienung

1. Verbinden Sie das USB-C™ Kabel des Adapters mit dem Computer oder dem Mobilgerät.
2. **Hinweis:** Ein freier USB Type-C™ Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode oder ein Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port ist erforderlich.
3. Verbinden Sie ein USB Gerät mit dem USB Typ-A Port.
4. Verbinden Sie einen HDMI Monitor mit dem Adapter.



Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI + USB
- Mode d'emploi

Instructions de sécurité

- Protéger le produit contre l'humidité
- Protéger le produit contre la lumière directe du soleil

Remarque

Connectez une alimentation électrique au port de charge USB Type-C™, pour recharger votre ordinateur portable ou votre appareil mobile pendant son fonctionnement.

Fonctionnement

1. Connecter le câble USB-C™ de l'adaptateur à l'ordinateur ou au mobile.
2. **Remarque** : Un port USB Type-C™ libre avec le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 est requis.
3. Connecter un appareil USB au port USB Type-A ports.
4. Connecter un moniteur HDMI à l'adaptateur.



Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI + USB
- Manual del usuario

Instrucciones de seguridad

- Proteja el producto contra el polvo
- Proteja el producto contra la luz solar directa

Nota

Conecte una fuente de alimentación al puerto de carga USB Type-C™ para cargar el equipo portátil o el dispositivo móvil durante el funcionamiento.

Funcionamiento

1. Conecta el cable USB-C™ del adaptador al ordenador o dispositivo móvil.
2. **Nota:** Se necesita un puerto USB Type-C™ disponible con modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4
3. Conecte un dispositivo USB al puerto USB Tipo-A.
4. Conecta un monitor HDMI al adaptador.



Obsah balení

- Adaptér USB-C™ na HDMI + USB
- Uživatelská příručka

Bezpečnostní pokyny

- Chraňte produkt před vlhkostí
- Chraňte produkt před přímým slunečním světlem

Poznámka

Připojte napájecí zdroj k napájecímu portu USB Type-C™, pro nabíjení vašeho notebooku nebo mobilního zařízení během provozu.

Operace

1. Připojte kabel USB-C™ adaptéru k počítači nebo mobilnímu zařízení.
2. **Poznámka:** Je potřeba volný port USB Type-C™ s DisplayPortem alternativního módu nebo s portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4.
3. Připojte zařízení USB k portu USB Typ-A.
4. Připojte monitor HDMI k adaptéru.



Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ do HDMI + USB
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

- Produkt należy zabezpieczyć przed wilgocią
- Produkt należy zabezpieczyć przed bezpośrednim światłem słonecznym

Uwaga

Podłącz zasilacz sieciowy do portu ładowania USB Type-C™, aby ładować laptopa lub urządzenie przenośne podczas jego obsługi.

Obsługa

1. Podłącz kabel USB-C™ adaptera do komputera lub urządzenia mobilnego.
2. **Uwaga:** Wymagany jest wolny port USB Type-C™ z trybem alternatywnym DisplayPort, bądź ze złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4.
3. Łączy urządzenie USB z portem USB Typ-A.
4. Podłączenie monitor HDMI do adaptera.



Contenuto della confezione

- Adapter USB-C™ per HDMI + USB
- Manuale utente

Istruzioni per la sicurezza

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta

Nota

Collegare un alimentatore alla porta di carica USB Type-C™ per caricare il laptop o un dispositivo mobile durante il funzionamento.

Funzionamento

1. Collegare il cavo USB-C™ dell'adattatore al computer o al dispositivo mobile.
2. **Nota:** È necessaria una porta USB Type-C™ disponibile con una modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4.
3. Collegare un dispositivo USB alla porta USB Tipo-A.
4. Collegare un monitor HDMI all'adattatore.



Paketets innehåll

- USB-C™ till HDMI-adapter + USB
- Bruksanvisning

Säkerhetsinstruktioner

- Skydda produkten mot fukt
- Skydda produkten mot direkt solljus

Obs

Anslut en strömförsörjning till USB Type-C™-laddningsporten för att ladda din bärbara dator eller mobilenhet under användning.

Drift

1. Anslut USB-C™-kabeln på adaptern till datorn eller den mobila enheten.
2. **Obs!** En ledig USB Type-C™-port med alternativt DisplayPort-läge eller med en ledig Thunderbolt™ 3-port eller Thunderbolt™ 4-port krävs.
3. Anslut en USB-enhet till USB Typ-A-anslutning.
4. Anslut en HDMI-skärm till adaptern.



Pachetul contine

- USB-C™ la adaptor HDMI + USB
- Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță

- Protejați produsul împotriva umidității
- Protejați produsul împotriva luminii directe a soarelui

Notă

Conectați o sursă de alimentare la portul de încărcare USB Type-C™ pentru a încărca laptopul sau dispozitivul mobil în timpul utilizării.

Funcționarea

1. Conectați cablul USB-C™ al adaptorului la computer sau la dispozitivul mobil.
2. **Notă:** este necesar un port USB Type-C™ liber cu modul alternativ DisplayPort sau un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber.
3. Conectați un dispozitiv USB la portul USB Tip-A.
4. Conectați un monitor HDMI la adaptor.



A csomag tartalma

- USB-C™ - HDMI adapter + USB
- Használati utasítás

Biztonsági óvintézkedések

- Óvja a terméket a nedvességtől.
- Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.

Megjegyzés

Csatlakoztasson egy tápegységet a USB Type-C™ töltőporthoz, amivel feltöltheti a laptopját vagy mobilkészülékét használat közben.

Működés

1. Csatlakoztassa az adapter USB-C™ kábelét a számítógéphez vagy mobil eszközhöz.
2. **Megjegyzés:** Egy szabad USB Type-C™ port szükséges DisplayPort váltakozó móddal vagy Thunderbolt™ 3 vagy Thunderbolt™ 4 porttal.
3. Dugjon be egy USB eszközt az A-típusú, USB portba.
4. Csatlakoztasson egy HDMI monitort az adapterhez.



Sadržaj pakiranja

- USB-C™ na HDMI adapter i USB
- Korisnički priručnik

Sigurnosne upute

- Zaštitite proizvod od vlage
- Zaštitite proizvod od izravne sunčeve svjetlosti

Napomena

Za punjenje prijenosnog računala ili mobilnog uređaja tijekom rada priključite izvor napajanja na USB Type-C™ priključak za punjenje.

Rad

1. Spojite USB-C™ kabel adaptera na računalo ili mobilni uređaj.
2. **Napomena:** Potrebni su slobodni USB Type-C™ priključak uz alternativni DisplayPort način rada ili slobodni Thunderbolt™ 3 ili Thunderbolt™ 4 priključak.
3. Spojite USB uređaj na USB Tip-A ulaz.
4. Spojite HDMI monitor na adapter.



Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας USB-C™ προς HDMI + USB
- Εγχειρίδιο χρήστη

Οδηγίες ασφάλειας

- Προστατεύστε το προϊόν από την υγρασία
- Προστατεύστε το προϊόν από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Σημείωση

Συνδέστε μια τροφοδοσία στη θύρα φόρτισης USB Type-C™ για να φορτίσετε τον φορητό υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Λειτουργία

1. Συνδέστε το καλώδιο USB-C™ του αντάπτορα στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή.
2. **Σημείωση:** Απαιτείται μια ελεύθερη θύρα USB Type-C™ με εναλλακτική λειτουργία DisplayPort ή μια θύρα Thunderbolt™ 3 ή Thunderbolt™ 4.
3. Συνδέστε μια συσκευή USB σε μια θύρα USB Τύπου-A.
4. Συνδέστε μια οθόνη HDMI στον αντάπτορα.

Declaration of conformity

Products with a CE symbol fulfill the EMC directive (2014/30/EU) and RoHS directive (2011/65/EU+2015/863+2017/2102), which were released by the EU-comission.

The declaration of conformity can be downloaded here:

https://www.delock.de/produkte/G_61071/merkmale.html

WEEE-notice

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)-directive, which became effective as European law on February 13th 2003, resulted in an all out change in the disposal of disused electro devices. The primarily purpose of this directive is the avoidance of electrical waste (WEEE) and at the same time the support of recycling and other forms of recycling in order to reduce waste. The WEEE-logo on the device and the package indicates that the device should not be disposed in the normal household garbage. You are responsible for taking the disused electrical and electronical devices to a respective collecting point. A separated collection and reasonable recycling of your electrical waste helps handling the natural resources more economical. Furthermore recycling of electrical waste is a contribution to keep the environment and thus also the health of men. Further information about disposal of electrical and electronical waste, recycling and the collection points are available in local organizations, waste management enterprises, in specialized trade and the producer of the device.



EU Import: Tragant Handels- und Beteiligungs GmbH
Beeskowdamm 13/15, 14167 Berlin, Germany