

PF-X Series




BRONZE ATX2.52 TAIWANESE+JAPANESE CAPACITORS
DIRECT SLEEVED CABLE POWER SUPPLY

PF500X/PF500X WH

PF600X/PF600X WH


PF700X/PF700X WH

List of parts	1
Specification sheet	6
Installation	26


A**B****C****D**



E



F



G



H



I

List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de peças

Elenco dei componenti

Lista de peças

Lijst van onderdelen

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

راڤي غل اطاق قمايلاق

零件表

零件表

PF500X/PF500X WH

A ×1 B ×1 C ×1 F ×1 G ×2 H ×4 I ×1

PF600X/PF600X WH /PF700X/PF700X WH

A ×1 B ×1 D ×1 E ×2 G ×2 H ×4 I ×1

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- H** Mounting screws
- I** AC power cord

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches × 1
- C** CPU(4 + 4) broches x 1
- D** CPU(4 + 4) broches x 2
- E** PCI-E(6 + 2) broches x 1
- F** PCI-E(6 + 2) broches x 2
- G** SATA x 3 + Périphérique 4 broches x 1
- H** Vis de montage
- I** Cordon d'alimentation CA

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU(4+4) pin x 1
- D** CPU(4+4) pin x 2
- E** PCI-E (6+2) pin x 1
- F** PCI-E (6+2) pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Periferica x 1
- H** Viti di montaggio
- I** Cavo di alimentazione CA

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D** 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- E** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F** 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripherie x 1
- H** Montageschrauben
- I** Netzkabel

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de (4+4) contactos x 1
- D** CPU de (4+4) contactos x 2
- E** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- F** PCI-E de (6+2) contactos x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Periférico x 1
- H** Tornillos de montaje
- I** Cable de alimentación de CA

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** CPU(4+4) Pino x 1
- D** CPU(4+4) Pino x 2
- E** PCI-E (6+2) Pino x 1
- F** PCI-E (6+2) Pino x 2
- G** SATA x 3 + Periférico de 4 pinos x 1
- H** Parafusos de montagem
- I** Cabo de alimentação AC

NL

- A** Voeding
- B** Hoofdvoedingsaansluiting (20+4)-pins x1
- C** CPU(4+4)-pins x 1
- D** CPU(4+4)-pins x 2
- E** PCI-E(6+2)-pins x 1
- F** PCI-E(6+2)-pins x 2
- G** SATA x 3 + 4-pins randapparatuur x 1
- H** Bevestigingsschroeven
- I** AC netsnoer

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** CPU(4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 1
- F** PCI-E(6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4-stifts kringutrustning x 1
- H** Monteringsskruvar
- I** AC-strömkabel

TR

- A** Güç Kaynağı Ünitesi
- B** Ana Güç Konnektörü (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** CPU(4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 1
- F** PCI-E(6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4 Pimli Çevrebirim x 1
- H** Montaj vidaları
- I** AC güç kablosu

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4) Pin x1
- C** CPU(4+4) Pin x 1
- D** CPU(4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 1
- F** PCI-E(6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4pin periferní zařízení x 1
- H** Montážní šrouby
- I** Napájecí kabel AC

PL

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-pinowe złącze procesora x1
- D** (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- E** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- F** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- G** SATA x 3 + 4-pinowe złącze dodatkowe x1
- H** Śruby montażowe
- I** Przewód zasilający AC

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** CPU (4+4) Pin x 2
- E** PCI-E(6+2) Pin x 1
- F** PCI-E(6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4-контактный периферийный x 1
- H** Установочные винты
- I** Кабель питания переменного тока

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, (4+4) контакти x 1
- D** ЦП, (4+4) контакти x 2
- E** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- F** PCI-E, (6+2) контакти x 2
- G** SATA x 3 + 4-контактний периферійний роз'єм x 1
- H** Кріпильні гвинти
- I** Шнур живлення змінного струму

KK

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4) Pin x 1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** CPU (4+4) Pin x 2
- E** PCI-E (6+2) Pin x 1
- F** PCI-E (6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4 перифериялық құрылғысы x 1
- H** Айналымалы тоқтың қуат кәбілі
- I** Айналымалы тоқтың қуат кәбілі

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ (20+4) ピン x 1
- C** CPU(4+4) ピン x 1
- D** CPU(4+4) ピン x 2
- E** PCI-E(6+2) ピン x 1
- F** PCI-E(6+2) ピン x 2
- G** SATA x 3 + 4ピンペリフェラル x 1
- H** 取り付けネジ
- I** AC電源ケーブル

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU(4+4) 핀1개
- D** CPU(4+4) 핀2개
- E** PCI-E(6+2) 핀 1개
- F** PCI-E(6+2) 핀 2개
- G** SATA x 3 + 4핀 주변기기 x 1
- H** 정착 나사
- I** AC 전원 코드

AR

- A** قیاط ایل دادملال رحصم دھو 1
- B** سوبد (20 + 4) یسیئر قیاط لصلوم 1 دھج ب
- C** سوبد (4+4) قیئر لرم قیاط لرم دھو 1 دھج ج
- D** سوبد (4+4) قیئر لرم قیاط لرم دھو 2 دھج ج
- E** سوبد (6+2) عیئر س قیفاصلر قیاط لرم دھنم ل لباک 1 دھج ه
- F** سوبد (6+2) عیئر س قیفاصلر قیاط لرم دھنم ل لباک 2 دھج ه
- G** یف نونس 4 ید یفرط لصلوم لر یوتجی لباک 1 دھج
- H** رخلال فرط لری SATA قیاط لصالصوم دخال یوتجی فرط دھج
- I** تیبتت ریرم اسم
- I** دھرت ملل رای تلل قیاط کللس

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器 (20+4) Pin x1
- C** CPU (4+4) Pin x 1
- D** CPU (4+4) Pin x 2
- E** PCI-E (6+2) Pin x 1
- F** PCI-E (6+2) Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- H** 安装螺丝
- I** 交流电源线

ZH

- A** 電源供應器
- B** 主電源連接器(20+4)Pin x1
- C** CPU(4+4)Pin x 1
- D** CPU(4+4)Pin x 2
- E** PCI-E(6+2)Pin x 1
- F** PCI-E(6+2)Pin x 2
- G** SATA x 3 + 4Pin Peripheral x 1
- H** 安裝螺絲
- I** 交流電源線

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specificatieblad

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист специфікацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافصاوم لالاقور

规格表

規格表

EN

Model No.	PF500X-HD					PF600X-HD				
AC Input	200-240Vac		5A		50-60Hz	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W
Total Output	500W					600W				

Model No.	PF700X-HD				
AC Input	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Max Combined Wattage	110W		699.6W	3.6W	15W
Total Output	700W				

DE

Modell	PF500X-HD				
Netzeingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	100W		499.2W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modell	PF700X-HD				
Netzeingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	110W		699.6W	3.6W	15W
Gesamtabgabe	700W				

FR

Modèle	PF500X-HD				
Entrée CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum	100W		499.2W	3.6W	15W
Sortie totale	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modèle	PF700X-HD				
Entrée CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Puissance électrique combinée maximum	110W		699.6W	3.6W	15W
Sortie totale	700W				

ES

Modelo	PF500X-HD				
Entrada de CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Potaje combinado máximo	100W		499.2W	3.6W	15W
Salida total	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modelo	PF700X-HD				
Entrada de CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Potaje combinado máximo	110W		699.6W	3.6W	15W
Salida total	700W				

IT

Modello	PF500X-HD				
Ingresso CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Watt combinati max.	100W		499.2W	3.6W	15W
Potenza totale	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modello	PF700X-HD				
Ingresso CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Watt combinati max.	110W		699.6W	3.6W	15W
Potenza totale	700W				

PT

Modelo	PF500X-HD					PF600X-HD				
Entrada CA	200-240Vac		5A		50-60Hz	200-240Vac		5A		50-60Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A
Potência máxima combinada	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W
Saída total	500W					600W				

Modelo	PF700X-HD				
Entrada CA	200-240Vac		5A		50-60Hz
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Potência máxima combinada	110W		699.6W	3.6W	15W
Saída total	700W				

NL

Modelnr	PF500X-HD				
AC-ingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max: uitgangsstroom	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximaal gecombineerd vermogen	100W		499.2W	3.6W	15W
Totale output	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modelnr	PF700X-HD				
AC-ingang	200-240Vac		5A	50-60Hz	
DC-uitgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max: uitgangsstroom	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximaal gecombineerd vermogen	110W		699.6W	3.6W	15W
Totale output	700W				

CZ

Model č.	PF500X-HD				
Vstup AC	200-240Vac		5A		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	100W		499.2W	3.6W	15W
Celkový výkon	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Model č.	PF700X-HD				
Vstup AC	200-240Vac		5A		50-60Hz
Výstup DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	110W		699.6W	3.6W	15W
Celkový výkon	700W				

SE

Modell nr.	PF500X-HD				
AC-ingång	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	100W		499.2W	3.6W	15W
Total utmatning	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Modell nr.	PF700X-HD				
AC-ingång	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC-utgång	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maximal kombinerad effekt	110W		699.6W	3.6W	15W
Total utmatning	700W				

PL

Model	PF500X-HD				
Wejście AC	200-240Vac		5A		50-60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	100W		499.2W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Model	PF700X-HD				
Wejście AC	200-240Vac		5A		50-60Hz
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maks. łączna moc	110W		699.6W	3.6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	700W				

TR

Model No.	PF500X-HD				
AC Girişi	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	100W		499.2W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Model No.	PF700X-HD				
AC Girişi	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	110W		699.6W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	700W				

RU

Модель	PF500X-HD				
Вход переменного тока	200-240Vac		5A		50-60Hz
Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Макс. комбинированная мощность	100W		499.2W	3.6W	15W
Общая мощность	500W				

Модель	PF600X-HD				
Вход переменного тока	200-240Vac		5A		50-60Hz
Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	16A	16A	50A	0.3A	3A
Макс. комбинированная мощность	100W		600W	3.6W	15W
Общая мощность	600W				

Модель	PF700X-HD				
Вход переменного тока	200-240Vac		5A		50-60Hz
Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. выходной ток	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Макс. комбинированная мощность	110W		699.6W	3.6W	15W
Общая мощность	700W				

UK

№ моделі

PF500X-HD

Вхід змінного струму

200-240Vac

5A

50-60Hz

Вихід постійного струму

+3.3V

+5V

+12V

-12V

+5VSB

Максимальний вихідний струм

16A

16A

41.6A

0.3A

3A

Максимальна комбінована потужність

100W

499.2W

3.6W

15W

Загальна вихідна потужність

500W

PF600X-HD

200-240Vac

5A

50-60Hz

+3.3V

+5V

+12V

-12V

+5VSB

16A

16A

50A

0.3A

3A

100W

600W

3.6W

15W

600W

№ моделі

PF700X-HD

Вхід змінного струму

200-240Vac

5A

50-60Hz

Вихід постійного струму

+3.3V

+5V

+12V

-12V

+5VSB

Максимальний вихідний струм

18A

18A

58.3A

0.3A

3A

Максимальна комбінована потужність

110W

699.6W

3.6W

15W

Загальна вихідна потужність

700W

KK

Үлгісі	PF500X-HD				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240Vac		5A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
Макс. құрамдастырылған қуат	100W		499.2W	3.6W	15W
Жалпы қуаты	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

Үлгісі	PF700X-HD				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240Vac		5A		50-60Hz
Тұрақты ток шығысы	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Макс. шығыс тогы	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
Макс. құрамдастырылған қуат	110W		699.6W	3.6W	15W
Жалпы қуаты	700W				

JA

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PF500X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	41.6A	0.3A	3A
100W		499.2W	3.6W	15W
500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

モデル
AC 入力
DC 出力
最大出力電流
最大電力 (W)
合計出力

PF700X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
18A	18A	58.3A	0.3A	3A
110W		699.6W	3.6W	15W
700W				

KO

모델	PF500X-HD				
AC 입력	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대출력 전류	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
최대 결합 전력	100W		499.2W	3.6W	15W
총출력	500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

모델	PF700X-HD				
AC 입력	200-240Vac		5A		50-60Hz
DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대출력 전류	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
최대 결합 전력	110W		699.6W	3.6W	15W
총출력	700W				

AR

.زارطال مق

ددرتم الراي تل لخدم

رشابم الراي تل لخدم

يوصق الراي تل لخدم

يوصق الراي تل لخدم

.زارطال مق

PF500X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	41.6A	0.3A	3A
100W		499.2W	3.6W	15W
500W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

.زارطال مق

ددرتم الراي تل لخدم

رشابم الراي تل لخدم

يوصق الراي تل لخدم

يوصق الراي تل لخدم

.زارطال مق

PF700X-HD				
200-240Vac		5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
18A	18A	58.3A	0.3A	3A
110W		699.6W	3.6W	15W
700W				

ZH

型号	PF500X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	16A	16A	41.6A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		499.2W	3.6W	15W
总功率	500W				

型号	PF700X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A	50-60Hz	
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
最大组合功率	110W		699.6W	3.6W	15W
总功率	700W				

PF600X-HD				
200-240Vac		5A	50-60Hz	
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
16A	16A	50A	0.3A	3A
100W		600W	3.6W	15W
600W				

ZH

型号	PF500X-HD					PF600X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A		50-60Hz	200-240Vac		5A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	16A	16A	41.6A	0.3A	3A	16A	16A	50A	0.3A	3A
最大组合功率	100W		499.2W	3.6W	15W	100W		600W	3.6W	15W
总功率	500W					600W				

型号	PF700X-HD				
交流输出	200-240Vac		5A		50-60Hz
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	18A	18A	58.3A	0.3A	3A
最大组合功率	110W		699.6W	3.6W	15W
总功率	700W				

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Installatie

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치


بېكړتلا

安裝


安裝




- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- NL** Zorg ervoor dat het netsnoer van de voeding niet is aangesloten.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggregatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KK** Үүт блогының айнымалы тоқтың қуат кабiлi қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットのAC電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** قف اطلال ا رصمب حدر تمل را ي اتل ا ق لسل لي صوت مدع نم دكأت.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保電源的交流電源線未連接。



- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4+4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- NL** Sluit de CPU (4+4)-pins kabel aan op het moederbord.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pinli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU (4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KK** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаңыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** املأ فتحة الـ 4 + 4 في زكركم لملأ فتحة عمل المحرك لـ 4 + 4 في صوته كن كمي.
- ZH** 将CPU(4+4)Pin连接线连接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。




- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- NL** Sluit de randapparatuurkabel aan op de voedingsaansluiting van de harde schijf en de CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Připojte kabel periferního disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъёму (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KK** Перифериялық кабелді қатты дискінің және CD-ROM/DVD-ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** ペリフェラルケーブルをハードディスクとCD-ROM/DVD-ROMの電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** يمدد الكابل المحيط بالقرص الصلب إلى منفذ إمداد الطاقة للقرص الصلب وقرص CD-ROM/DVD-ROM.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。



- EN Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- NL Sluit de SATA-kabel aan op de voedingsaansluiting van de SATA SSD of harde schijf
- CZ Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU Подключите кабель SATA к разъёму питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KK SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR يصل صر قالا SATA SSD أو صار قالا إك قاطلا س بق بم اتاس لباك لي صوبت مق
- ZH 将SATA连接线连接SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH 將SATA連接線連接SATA SSD或硬碟的供电插座。



- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6- und 2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- NL** Sluit de PCI-E(6+2)-pins kabel aan op de voedingsaansluiting van de PCI-E grafische kaart (indien nodig).
- CZ** Kabel PCI-E (6+2)Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2) kablo sunu PCI-E grafik kartının güç soketine – gerekiyse – bağlayın.
- RU** Подключите кабель PCI-E(6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KK** PCI-E (6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- AR** تاقوسىر قىطاببى صاخاخلا قىطالما سىب قىم سوبىد (6+2) عىرسلا عىفامصاخلا تاقىلجىلما فىنم لىبىك لىصوبىد مق (رمال مزىل ادا) عىرسلا عىفامصاخلا تاقىلجىلما فىنم.
- ZH** 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座(如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座(如果需要)。



- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- NL** Sluit het netsnoer aan op de voeding en schakel in door de schakelaar in de stand "I" te zetten.
- CZ** Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení a otočením vypínače do polohy „I“ zapnete napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KK** Айнымалы токтуат каблін қуат блогына қосыңыз және ауыстырып қосқышты «I» күйіне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** إلى حاتفم ال ريودت قيرط ربع قاطال ال عيشبب مق مق قاطال رصمب حدرتم ال رايتل قاطال كللس لي صوبت مق عوضه "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到 "I" 位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到 "I" 位置，打開電源。

