





Quick Start Guide

V1.0.1



LED Status		Device Status
Green	Flashing	Ready to set up the device
Green	Solid	Working properly
Red	Flashing	Network disconnected
Red	Solid	Failed to set up the device
Green & Red	Alternating	Device malfunction
Off	/	Power off
Off	/	LED turned off




1 If you need to reset the camera, press and hold the reset button for 10 s. The LED turns solid red when the camera is booting.

LED-Status		Gerätstatus
Grün	Blinkend	Bereit zur Einrichtung des Gerätes
Grün	Durchgehend	Funktioniert ordnungsgemäß
Rot	Blinkend	Netzwerk getrennt
Rot	Durchgehend	Einrichtung des Gerätes fehlgeschlagen
Grün und rot	Abwechselnd	Gerät fährt hoch
Aus	/	Gerätestörung
Aus	/	Firmware wird aktualisiert
Aus	/	Firmware wird aktualisiert
Aus	/	LED ausgeschaltet

1 Um die Kamera zurückzusetzen, halten Sie die Rücksetztaste 10 Sekunden lang gedrückt. Sobald die Kamera startet, leuchtet die LED durchgehend rot.

État du voyant		État de l'appareil
Vert	Cilignotant	Prêt à configurer l'appareil
Vert	Fixe	Fonctionne correctement
Rouge	Cilignotant	Réseau déconnecté
Rouge	Fixe	Échec de la configuration de l'appareil
Vert et rouge	Alternatif	Démarage de l'appareil
Éteint	/	Le microprogramme est en cours de mise à jour
Éteint	/	Arrêt
Éteint	/	LED s'allume

1 Si vous avez besoin de réinitialiser la caméra, maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant passe au rouge fixe lorsque la caméra démarre.



English

- 1 Power On the Camera
Connect the camera to power (see part 1).
- 2 Get the Imou Life App
Scan the QR code on part 2 or search for "Imou Life" to download and install the app. Create an account and log in.
- 3 Set Up the Camera
Scan the QR code on the body of the device or on the cover of this guide with the app, and then follow on-screen instructions to complete the setup (see part 3).
- 4 Install the Camera
Make sure the mounting surface is strong enough to hold three times the weight of the camera. For detailed installation process, please see part 4.

Deutsch

- 1 Schalten Sie die Kamera ein
Verbinden Sie die Kamera mit der Stromquelle (siehe Teil 1).
- 2 App Imou Life erhalten
Scannen Sie den QR-Code in Abschnitt 2 oder suchen Sie nach "Imou Life", um die App herunterzuladen und zu installieren. Erstellen Sie ein Konto und melden Sie sich an.
- 3 Richten Sie die Kamera ein
Scannen Sie den QR-Code auf dem Gehäuse des Geräts oder auf dem Umschlag dieser Anleitung mit der App und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen (siehe Abschnitt 3).
- 4 Kamera installieren
Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das dreifache Gewicht der Kamera zu tragen. Detaillierte Schritte zur Installation finden Sie in Abschnitt 4.

Français

- 1 Allumer la caméra
Reliez la caméra à l'alimentation (voir section 1).
- 2 Obtenir l'appli Imou Life
Scannez le code QR à la partie 2 ou recherchez « Imou Life » pour télécharger et installer l'application. Créez un compte et connectez-vous.
- 3 Configuration de la caméra
Scannez le code QR sur le boîtier de l'appareil ou sur la couverture de ce guide avec l'application, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration (voir partie 3).
- 4 Installez la caméra
Assurez-vous que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra. Pour plus de détails sur le processus d'installation, voir partie 4.

Nederlands

- 1 Schakel de camera in
Verbind de camera met de voeding (zie deel 1).
- 2 Download de Imou Life App
Scan de QR-code op deel 2 of zoek naar "Imou Life" om de app te downloaden en installeren. Creëer een account en meld je aan.
- 3 De camera installeren
Scan met behulp van de app de QR-code op de behuizing van het apparaat of op de omslag van deze handleiding en volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien (zie deel 3).
- 4 De camera installeren
Controleer of het montageoppervlak sterk genoeg is om minstens drie keer het gewicht van de camera te dragen. Voor een gedetailleerd installatieproces, zie deel 4.

Español

- 1 Encienda la cámara
Conecte la cámara a la corriente (véase la parte 1).
- 2 Descargue la aplicación Imou Life
Escanee el código QR en el apartado 2 o busque "Imou Life" para descargar e instalar la aplicación. Cree una cuenta e inicie sesión.
- 3 Configure el dispositivo
Use la aplicación para escanear el código QR situado en el cuerpo del dispositivo o en la portada de esta guía y siga las instrucciones de la pantalla para completar la configuración (consulte el apartado 3).
- 4 Instale la cámara
Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente resistente para soportar tres veces el peso de la cámara. Para consultar el proceso de instalación con más detalle, consulte el apartado 4.

Português

- 1 Ligar a câmara
Ligar a câmara à alimentação elétrica (consulte a secção 1).
- 2 Obter a aplicação Imou Life
Leia o código QR na secção 2 ou pesquise por "Imou Life" para transferir e instalar a aplicação. Crie uma conta e inicie sessão.
- 3 Configurar a câmara
Utilize a aplicação para ler o código QR no corpo do dispositivo ou na capa deste guia e, depois, siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração (consulte a secção 3).
- 4 Instalar a câmara
Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara. Para obter instruções detalhadas de instalação, consulte a secção 4.

LED-status		Apparaatstatus
Groen	Knipperend	Apparaat is gereed voor installatie
Groen	Continue aan	Werk perfect
Rood	Knipperend	Netwerkverbinding verbroken
Rood	Continue aan	Apparaat installeren mislukt
Groen & Rood	Altijdselend	Apparaat storing
Uit	/	Firmware bijwerken
Uit	/	Uitzetten
Uit	/	LED uitgeschakeld

1 Als u de camera moet resetten, dan houdt u de reset-knop 10 s ingedrukt. De LED wordt continu rood als de camera opstart.

Estado del led		Estado del dispositivo
Verde	Parpadeo	Listo para configurar el dispositivo
Verde	Fijo	A funcionar correctamente
Hoyo	Parpadeo	Red desconectada
Hoyo	Fijo	Fallo al configurar el dispositivo
Verde y rojo	Alternante	Avaria del dispositivo
Apagado	/	Actualizando firmware
Apagado	/	Apagándose
Apagado	/	LED apagado

1 Si tiene que reiniciar la cámara, mantenga pulsado el botón de reinicio durante 10 segundos. El LED se iluminará en rojo fijo cuando la cámara arranque.

Estado do LED		Estado do dispositivo
Verde	A piscar	Pronto para configurar o dispositivo
Verde	Fixo	A funcionar corretamente
Vermelho	A piscar	Rede desligada
Vermelho	Fixo	Falha ao configurar o dispositivo
Verde e vermelho	Alternado	Avaria do dispositivo
Desligado	/	A atualizar o firmware
Desligado	/	Encerramento
Desligado	/	LED desligado

1 Se for necessário reiniciar a câmara, prima sem soltar o botão de reposição durante 10 segundos. O LED fica vermelho fixo quando a câmara estiver a reiniciar.

