




www.fidlock-bike.com/manuals/vacuum-phonecase



FIDLOCK®

VACUUM
phone case



A




B



SNAP
TO
CONNECT

C



PUSH
TO
RELEASE

D

DE

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Montage und erster Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf!

○ SICHERHEITSHINWEISE

VACUUM ist ein Haltersystem, bei dem base (Abb. A) und case (Abb. B) durch Magnete zusammengehalten und von einem Saugnapf gesichert werden, an dem ein Unterdruck entsteht, sobald hohe Kräfte auf das case wirken.

Die Verwendung des VACUUM phone case und einer VACUUM base darf ausschließlich in Verbindung mit den dafür vorgesehenen VACUUM-Originalprodukten erfolgen. Andernfalls kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen kommen.

Achtung: Nicht für Extremsportarten, wie zum Beispiel BMX oder Downhill geeignet (Geländeabfahrten mit über 60 km/h)! Nicht für den Einsatz an Motorrädern und Kraftfahrzeugen geeignet!

Benutzen Sie Ihr Smartphone nicht während der Fahrt und lassen Sie sich währenddessen nicht von dem Gerät ablenken.

Achtung: Benutzen Sie nicht die kabellose Ladefunktion Ihres Telefons, wenn es sich im VACUUM phone case befindet. – Brandgefahr!

Das VACUUM phone case darf nur mit den auf der Verpackung genannten kompatiblen Smartphones genutzt werden.

Das VACUUM phone case ist nicht spülmaschinengeeignet und nicht mikrowelleneeignet! Zur Reinigung bitte ausschließlich klares Wasser benutzen.

Legen Sie das VACUUM phone case nicht in den Gefrierschrank!

Stellen Sie sicher, dass das VACUUM phone case von der verwendeten VACUUM base vollständig angezogen werden kann und dabei nicht behindert wird.

Stellen Sie sicher, dass Sie zu keinem Zeitpunkt mit dem Knie oder anderen Körperteilen unbeabsichtigt gegen das VACUUM phone case stoßen können, da sich andernfalls das VACUUM phone case von der verwendeten VACUUM base lösen kann. Es besteht Verletzungsrisiko.

Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob das VACUUM phone case und die verwendete VACUUM base richtig verbunden, frei von Kratzern und frei von Verschmutzungen sind!

Sollten Mängel gleich welcher Art auftreten, stellen Sie die Benutzung umgehend ein und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler!

○ TECHNISCHE DATEN

Materialien: TPU, PC, Polyethylen-Faser, Neodym
Made in China

○ MONTAGE

Stecken Sie das Smartphone in das VACUUM phone case.
Vermeiden Sie unbedingt ein Verbiegen des VACUUM phone case, da sonst der Magnet brechen kann und die Funktionalität nicht mehr gegeben ist.

○ BENUTZUNG

Machen Sie sich vor Fahrtantritt mit der Handhabung des VACUUM-Haltersystems vertraut und überprüfen Sie dessen einwandfreie Funktion. Vergewissern Sie sich, dass die Montage ordnungsgemäß erfolgt ist.

Um das VACUUM phone case mit einer VACUUM base zu verbinden, führen Sie dieses an die VACUUM base heran (Abb. C). Lassen Sie das VACUUM phone case auf die VACUUM base schnappen. Sie hören das „Schnapp-Geräusch“, sobald sich VACUUM phone case und VACUUM base berühren.

Zum Lösen des VACUUM phone case von einer VACUUM base drücken Sie den Bedienelement an der VACUUM base nach unten (Abb. D). Entnehmen Sie bei gedrücktem Bedienelement das VACUUM phone case nach oben und lassen dann den Bedienelement wieder in die Ausgangsposition schnappen.

Sollte das VACUUM phone case oder die verwendete VACUUM base verschmutzt sein, reinigen Sie diese umgehend mit klarem Wasser.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, da dies zur Überhitzung des Gerätes führen kann.

Möchten Sie das Smartphone kabellos laden, entfernen Sie unbedingt zuerst das VACUUM phone case, da es sonst zu einer Überhitzung des Gerätes oder zum Brand kommen kann.

○ BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Das VACUUM phone case ist für die Benutzung mit einer VACUUM base vorgesehen und darf nur in Verbindung mit dem dafür auf der Verpackung genannten kompatiblen Smartphone verwendet werden.

Jede von der bestimmungsgemäßen Verwendung abweichende Benutzung gilt als bestimmungswidrig und ist untersagt, da es ansonsten zu Fehlfunktionen, Beschädigungen oder Verletzungen führen kann.

○ ENTSORGUNG

Das VACUUM phone case kann im Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften hinsichtlich der Entsorgung.

○ HAFTUNG

Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um die Gebrauchsanweisung richtig, vollständig und so exakt wie möglich zu gestalten. Abweichungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden, sodass für Fehler in der zur Verfügung gestellten Gebrauchsanweisung keine Haftung übernommen werden kann.

Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Wird das VACUUM phone case zweckentfremdet, unsachgemäß verwendet oder eigenmächtig repariert, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.

○ IMPRESSUM

Dieses Produkt ist durch eine oder mehrere der folgenden veröffentlichten Patentanmeldungen geschützt: JP2021501835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

Für nähere Informationen besuchen Sie unsere Website:
www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Deutschland,
AG Hannover, HRB 204281, E-Mail: info@fidlock-bike.com

EN

Please read these instructions carefully before assembly and first use and keep them for later use!

○ SAFETY INFORMATION

VACUUM is a holder system that holds the base (Fig. A) and case (Fig. B) together by magnets and is secured with a suction cup that produces VACUUM pressure once the case is subjected to high forces.

The VACUUM phone case and a VACUUM base may only be used in connection with the intended VACUUM original products. Otherwise malfunctions may occur.

Attention: Not suitable for extreme sports, such as BMX or downhill (descents at over 60 km/h)! Not suitable for use on motorcycles and other motor vehicles!

Do not use your smartphone or let yourself be distracted by the device while in motion.

Attention: Do not use the wireless charging function of your telephone while it is in the VACUUM phone case. - Danger of fire!

The VACUUM phone case may only be used with the compatible smartphones listed on the packaging.

The VACUUM phone case is not dishwasher or microwave safe! Please use only pure water for cleaning.

Do not place the VACUUM phone case in the freezer!

Make sure that the VACUUM phone case can be completely joined with the used VACUUM base without being impaired.

Take care never to accidentally bump the VACUUM phone case with your knees or other body parts at any time; otherwise, the VACUUM phone case could come free from the VACUUM base. This could pose an injury hazard.

Before every use, check whether the VACUUM phone case and the used VACUUM base are correctly joined and free of scratches and dirt!

If you discover defects of any kind, cease use immediately and contact your retailer!

○ TECHNICAL DATA

Materials: TPU, PC, polyethylene fibres, neodymium
Made in China

○ ASSEMBLY

Insert the smartphone into the VACUUM phone case.
Never bend the VACUUM phone case as the magnet could break, making the product mostly non-functional.

○ USAGE

Before starting cycling, familiarise yourself with the handling of the VACUUM holder system and check that it is functioning properly. Confirm that the product has been assembled properly.

To join the VACUUM phone case with a VACUUM base, move it close to the VACUUM base (Fig. C). Allow the VACUUM phone case to snap onto the VACUUM base. You will hear a "snapping sound" once the VACUUM phone case and VACUUM base make contact.

When removing the VACUUM phone case from a VACUUM base, press the lever on the VACUUM base downward (Fig. D). While pressing down the lever, lift up the VACUUM phone case and then let the lever snap back to the starting position.

If the VACUUM phone case or the used VACUUM base is dirty, clean them immediately with pure water.

Avoid direct sunlight as this can lead to overheating of the device.

If you would like to wirelessly charge the smartphone, always first remove the VACUUM phone case; otherwise, the device could overheat or catch fire.

○ INTENDED USE

The VACUUM phone case is intended for use with a VACUUM base and may only be used in connection with a compatible smartphone listed on the packaging.

Any other use is considered improper and is prohibited as it could lead to malfunctions, damage or injuries.

○ DISPOSAL

The VACUUM phone case can be disposed of in household waste. Please observe the environmental regulations applicable in your country regarding disposal.

○ LIABILITY

We have gone to great lengths to ensure that the operating instructions are correct, complete and as precise as possible. However, deviations cannot be entirely ruled out, and no liability can be accepted for errors in the provided operating instructions.

We accept no liability for damage resulting from failure to heed the operating instructions.

If the VACUUM phone case is used improperly or for another purpose or is repaired by the user, no liability is accepted for any damages.

○ LEGAL INFORMATION

This product is protected by one or more of the following published patent applications: JP2021501835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

See our website for more information: www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Germany,
AG Hannover, HRB 204281, E-mail: info@fidlock-bike.com

FR

Merci de lire attentivement cette notice d'utilisation avant le montage et la première utilisation et de la conserver!

○ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VACUUM est un système de support avec lequel la base (Fig. A) et le case (Fig. B) sont maintenus ensemble et fixés par une ventouse sur laquelle une dépression est exercée dès que le case est soumis à des forces élevées.

Le *VACUUM phone case* et une *VACUUM base* peuvent être utilisés exclusivement en association avec les produits originaux *VACUUM* prévus à cet effet. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements peuvent apparaître.

Attention : Ne convient pas à des sports extrêmes, par exemple BMX ou VTT de descente (descentes de terrain à plus de 60 km/h) ! Ne convient pas à un usage sur des motos et des véhicules motorisés !

N'utilisez pas votre smartphone pendant le trajet et ne vous laissez pas à ce moment distraire par l'appareil.

Attention : N'utilisez pas la fonction de charge sans fil de votre téléphone lorsqu'il se trouve dans le *VACUUM phone case*. - Risque d'incendie !

Le *VACUUM phone case* ne doit être utilisé qu'avec les smartphones dont la compatibilité est indiquée sur l'emballage.

Ne pas mettre la *VACUUM phone case* dans le lave-vaisselle ni au four micro-ondes ! Pour le nettoyage, utiliser exclusivement de l'eau claire. Ne placez pas la *VACUUM phone case* dans le congélateur ! Assurez-vous que le *VACUUM phone case* puisse être attiré par la *VACUUM base* utilisée et qu'il ne soit pas à ce moment entravé.

Assurez-vous que vous ne puissiez à aucun moment taper involontairement contre le *VACUUM phone case* avec le genou ou d'autres parties du corps. Dans le cas contraire, le *VACUUM phone case* peut se détacher de la *VACUUM base*. Il existe un risque de blessure.

Avant chaque utilisation, vérifiez que le *VACUUM phone case* et la *VACUUM base* utilisée sont correctement reliés, qu'ils ne présentent pas de rayures et qu'ils ne sont pas sales ! Si des défauts de quelque nature que ce soit devaient apparaître, interrompez immédiatement l'utilisation et contactez le revendeur spécialisé !

○ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux : TPU, PC, fibres de polyéthylène, néodyme
Made in China

○ MONTAGE

Emboîtez le smartphone dans la *VACUUM phone case*. Évitez absolument de tordre le *VACUUM phone case*, car l'aimant risque sinon de casser et la fonctionnalité n'est alors plus assurée.

○ UTILISATION

Avant le départ, familiarisez-vous avec le maniement du système de support *VACUUM* et vérifiez son parfait fonctionnement. Assurez-vous que le montage est effectué correctement.

Pour relier le *VACUUM phone case* à une *VACUUM base*, approchez-le de la *VACUUM base* (Fig. C). Laissez le *VACUUM phone case* s'enclencher sur la *VACUUM base*. Vous entendrez le clic dès que le *VACUUM phone case* et la *VACUUM base* entrent en contact.

Pour détacher le *VACUUM phone case* d'une *VACUUM base*, abaissez le levier de commande présent sur la *VACUUM base* (Fig. D). Lorsque le levier de commande est abaissé, retirez le *VACUUM phone case* par le haut et laissez alors revenir le levier de commande en position de départ.

Si le *VACUUM phone case* ou la *VACUUM base* utilisée sont sales, nettoyez-les immédiatement à l'eau claire.

Évitez le rayonnement solaire direct, car il peut provoquer une surchauffe de l'appareil.

Si vous souhaitez recharger le smartphone sans câble, retirez impérativement d'abord le *VACUUM phone case*, car dans le cas contraire, cela peut provoquer une surchauffe de l'appareil ou un incendie.

○ UTILISATION CONFORME

Le *VACUUM phone case* est conçu pour être utilisé avec une *VACUUM base* et ne peut être utilisé qu'en association avec le smartphone dont la compatibilité est indiquée sur l'emballage.

Toute utilisation contraire à l'utilisation conforme est considérée comme non conforme et est interdite, car cela peut provoquer sinon des dysfonctionnements, des détériorations ou des blessures.

○ MISE AU REBUT

Le *VACUUM phone case* peut être jetée avec les déchets ménagers. Respecter la législation environnementale applicable dans votre pays relative à la mise au rebut.

○ RESPONSABILITÉ

Nous avons déployé tous nos efforts pour concevoir une notice d'utilisation correcte, complète et aussi exacte que possible. Des différences ne peuvent être totalement exclues, de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être assumée pour les erreurs présentes dans la notice d'utilisation mise à disposition.

Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant du non-respect de la notice d'utilisation.

Si le *VACUUM phone case* est utilisé autrement, incorrectement, ou réparé de manière non concertée, aucune responsabilité ne peut être assumée pour d'éventuels dommages.

○ MENTION LÉGALE

Pour ce produit ont été déposés les brevets :
JP202101835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

Pour plus d'informations, visitez notre site Internet :
www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Strasse 39, 30659 Hanovre, Allemagne, Tribunal de district d'Hanovre, HRB 204281, e-mail : info@fidlock-bike.com

ES

Lea detenidamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el producto por primera vez y guárdelas bien.

○ INDICACIONES DE SEGURIDAD

VACUUM es un sistema de soporte en el que la funda base (fig. A) y la case (fig. B) se unen con imanes y quedan fijadas mediante una ventosa que genera una presión negativa en cuanto se ejerce una fuerza elevada sobre la funda case.

La *VACUUM phone case* y la *VACUUM base* solo deben utilizarse en combinación con los productos originales *VACUUM* previstos para ello. De lo contrario, pueden producirse fallos de funcionamiento.

Atención: ¡este producto no es apto para deportes extremos, como, por ejemplo, BMX o ciclismo de descenso (downhill) (descensos a velocidades superiores a 60 km/h)! ¡Este producto no es apto para su uso en motocicletas o automóviles!

No utilice el móvil durante el trayecto ni deje que le distraiga.

Atención: no utilice la función de carga inalámbrica del móvil mientras esté insertado en la *VACUUM phone case*. ¡Peligro de incendio!

La *VACUUM phone case* solo puede utilizarse con los móviles compatibles especificados en el embalaje.

La *VACUUM phone case* no es apta para su limpieza en el lavavajillas ni para su uso en el microondas. Utilice exclusivamente agua limpia para la limpieza.

¡No introduzca la *VACUUM phone case* en el congelador!

Asegúrese de que toda la superficie de la *VACUUM phone case* pueda fijarse magnéticamente en la *VACUUM base* utilizada sin obstáculos.

Asegúrese de que no pueda chocarse accidentalmente en ningún momento con la rodilla ni con ninguna otra parte del cuerpo contra la *VACUUM phone case*, ya que, de lo contrario, la *VACUUM phone case* podría soltarse de la *VACUUM base*. Existe riesgo de lesiones.

Antes de cada uso, compruebe que la *VACUUM phone case* y la *VACUUM base* utilizada están se unan bien de forma magnética, carezcan de arañazos y estén limpias.

Si se produce cualquier tipo de defecto, deje de usar inmediatamente el producto y póngase en contacto con su distribuidor especializado.

○ DATOS TÉCNICOS

Material:es: TPU, PC, fibra de polietileno, neodimio
Fabricado en China

○ MONTAJE

Coloque el móvil en la *VACUUM phone case*.

Asegúrese de que la *VACUUM phone case* no se deforme, ya que, de lo contrario, el imán podría romperse y el producto dejaría de funcionar.

○ USO

Antes de comenzar el trayecto en bicicleta, familiarícese con el manejo del sistema de soporte *VACUUM* y compruebe que funcione correctamente. Asegúrese de que el montaje se haya realizado correctamente.

Para conectar la *VACUUM phone case* a una *VACUUM base*, acérquela a la *VACUUM base* (Fig. C). Deje que la *VACUUM phone case* se fije a la *VACUUM base*. Escuchará un ruido en cuanto la *VACUUM phone case* y la *VACUUM base* entren en contacto.

Para soltar la *VACUUM phone case* de la *VACUUM base*, presione la palanca de la *VACUUM base* hacia abajo (Fig. D). Con la palanca presionada, tire de la *VACUUM phone case* hacia arriba y suelte la palanca para que vuelva sola a la posición inicial.

Si la *VACUUM phone case* o la *VACUUM base* utilizada están sucias, límpielas inmediatamente con agua limpia.

Evite la radiación solar directa, ya que el aparato podría sobrecalentarse.

Si desea cargar el móvil de forma inalámbrica, retire siempre primero la *VACUUM phone case*, ya que, de lo contrario, el aparato podría sobrecalentarse o incendiarse.

○ USO PREVISTO

La *VACUUM phone case* está prevista para su uso con una *VACUUM base* y solo debe utilizarse en combinación con los móviles compatibles especificados en el embalaje.

Cualquier uso diferente se considera contrario al uso previsto y queda prohibido, ya que, de lo contrario, pueden producirse errores de funcionamiento, daños o lesiones.

○ DESECHO

La *VACUUM phone case* puede desecharse con la basura doméstica. Tenga en cuenta las disposiciones medioambientales sobre desecho aplicables en su país.

○ RESPONSABILIDAD

Hemos puesto el máximo esmero en proporcionar unas instrucciones de uso lo más correctas, completas y exactas posible. No obstante, no pueden descartarse errores, por lo que no asumiremos responsabilidad alguna por los fallos que puedan contener las instrucciones de uso proporcionadas.

Tampoco asumiremos responsabilidad alguna por los daños derivados del incumplimiento de lo dispuesto en las instrucciones de uso.

Si se utiliza la *VACUUM phone case* para otros fines o de forma incorrecta, o el usuario realiza las reparaciones por sí mismo, no asumiremos responsabilidad alguna por los daños derivados.

○ AVISO LEGAL

Para este producto, se han registrado las siguientes patentes:
JP202101835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

Para obtener información adicional, consulte nuestro sitio web:
www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Alemania, tribunal de primera instancia de Hannover, n.º de registro mercantil: HRB 204281, correo electrónico: info@fidlock-bike.com

PT

Por favor, leia estas instruções de utilização cuidadosamente antes da primeira utilização e guarde-as!

○ INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

VACUUM é um sistema de suporte, no qual a base (Fig. A) e a case (Fig. B) são mantidas unidas e fixas por uma ventosa, que gera um vácuo, assim que se exerce uma força mais elevada sobre a case.

A *VACUUM phone case* e a *VACUUM base* apenas podem ser utilizadas em conjunto com os produtos originais *VACUUM* previstos para o efeito. Caso contrário podem ocorrer problemas de funcionamento.

Atenção: Não adequado para desportos radicais como BMX ou Downhill (descidas a uma velocidade superior a 60 km/h)! Inadequado para utilização em motos ou veículos automóveis!

Não utilize o seu smartphone em andamento e não se distraia com o aparelho em andamento.

Atenção: Não utilize a função de carregamento sem fios do seu telemóvel quando este se encontra na *VACUUM phone case*. - Perigo de incêndio!

A *VACUUM phone case* apenas pode ser utilizada com os smartphones compatíveis mencionados na embalagem.

A *VACUUM phone case* não é adequada para utilização em máquina de lavar louça nem em micro-ondas! Utilizar apenas água limpa para proceder à lavagem.

Não coloque a *VACUUM phone case* no congelador!

Certifique-se de que a *VACUUM phone case* pode ser totalmente atraída pela *VACUUM base*, sem quaisquer obstáculos.

Certifique-se de que não embate, inadvertidamente, com os joelhos ou outras partes do corpo na *VACUUM phone case*, sob pena de a *VACUUM phone case* se soltar da *VACUUM base*. Existe perigo de ferimentos.

Antes de cada utilização, verifique se a *VACUUM phone case* e a *VACUUM base* utilizada estão corretamente unidas, isentas de riscos e de sujidades!

Caso se verifiquem defeitos do género, deixar imediatamente de utilizar o produto e contactar o seu revendedor especializado!

○ DADOS TÉCNICOS

Material:es: TPU, PC, fibra de polietileno, neodimio
Made in China

○ MONTAGEM

Coloque o smartphone na *VACUUM phone case*.

Evite dobrar a *VACUUM phone case*, sob perigo de partir o imã e este deixar de funcionar.

○ UTILIZAÇÃO

Antes de iniciar o andamento, familiarize-se com o manuseamento do sistema de suporte a *VACUUM* verifique a sua total funcionalidade. Certifique-se de que a montagem é feita adequadamente.

Para unir a *VACUUM phone case* à *VACUUM base*, aproxime-a da *VACUUM base* (Fig. C). Deixe que a *VACUUM phone case* engate na *VACUUM base*. Ouvirá o som do engate assim que a *VACUUM phone case* e a *VACUUM base* se tocarem.

Para soltar a *VACUUM phone case* da *VACUUM base*, premir a patilha de acionamento da *VACUUM base* para baixo (Fig. D). Com a patilha de acionamento premida, retire a *VACUUM phone case* para cima e deixe a patilha de acionamento assumir a posição inicial.

Se a *VACUUM phone case* ou a *VACUUM base* estiverem sujas, limpe-a imediatamente com água limpa.

Evitar a exposição solar direta, sob pena de sobreaquecimento do aparelho.

Caso pretenda carregar o smartphone sem cabo, é fundamental retirar primeiro a *VACUUM phone case*, sob pena de originar um sobreaquecimento do aparelho ou incêndio do mesmo.

○ UTILIZAÇÃO CORRETA

A *VACUUM phone case* está prevista para utilização com uma *VACUUM base* e apenas pode ser utilizada com os smartphones compatíveis mencionados na embalagem.

Cualquer outra utilização que não a correta é considerada imprópria e é proibida, pois pode levar a falhas funcionais, danos ou ferimentos.

○ ELIMINAÇÃO

A *VACUUM phone case* pode ser eliminada no lixo doméstico. Observe os regulamentos ambientais aplicáveis no seu país em relação à reciclagem.

○ RESPONSABILIDADE

Fizemos todos os esforços para garantir que as instruções de utilização estejam corretas, completas e descritas com a máxima precisão possível. As divergências não podem ser completamente excluídas, não sendo possível assumir assim a responsabilidade sobre erros existentes nestas instruções de utilização disponibilizadas.

Não nos responsabilizamos por danos causados por falha no cumprimento das instruções de utilização.

Se a *VACUUM phone case* for utilizada para outros fins, se for utilizada indevidamente ou reparada pelo utilizador, não será assumida qualquer responsabilidade por eventuais danos causados.

○ FICHA TÉCNICA

O produto está registado na seguinte patente:
JP202101835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

Para mais informações, consulte a nossa página web:
www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Alemanha, Tribunal de Registos de Hannover, Registo comercial 204281, E-mail: info@fidlock-bike.com

IT

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima del montaggio e del primo uso e conservarle!

○ AVVERTENZE DI SICUREZZA

VACUUM è un sistema di supporto in cui base (fig. A) e case (fig. B) vengono tenuti insieme da magneti e bloccati da una ventosa in cui i genera una pressione negativa non appena su case vengono esercitate forze elevate.

L'uso della *VACUUM phone case* e di una *VACUUM base* deve avvenire esclusivamente in combinazione con un appositi prodotti originali *VACUUM*. In caso contrario possono verificarsi riduzioni delle funzioni.

Attenzione: non adatta a discipline sportive estreme quali BMX o downhill (ciclodcross a velocità superiore a 60 km/h)! Non adatta all'uso su motociclette e autoveicoli!

Durante la corsa non usare lo smartphone e non farsi distrarre dal dispositivo.

Attenzione: non usare la funzione di carica senza cavi del telefono quando il telefono si trova nella *VACUUM phone case*: pericolo d'incendio!

La *VACUUM phone case* può essere utilizzata solo con gli smartphone compatibili indicati sulla confezione.

La *VACUUM phone case* non è adatta alla lavastoviglie né al microonde! Per la pulizia usare esclusivamente acqua pulita.

Non mettere la *VACUUM phone case* in frigorifero!

Assicurarsi che la *VACUUM phone case* possa essere attirata completamente dalla *VACUUM base* utilizzata senza essere ostacolata.

Assicurarsi che in nessun momento si possa urtare accidentalmente la *VACUUM phone case* con il ginocchio o con altre parti del corpo, altrimenti la *VACUUM phone case* può staccarsi dalla *VACUUM base*. Esiste il rischio di lesioni.

Prima dell'uso verificare se la *VACUUM phone case* e la *VACUUM base* utilizzata siano collegate correttamente e prive di graffi e di sporcizia. In caso di difetti di qualsiasi genere, interrompere immediatamente l'uso e contattare il proprio rivenditore.

○ DATI TECNICI

Materiali: TPU, PC, fibra di polietilene, neodimio
Made in China

○ MONTAGGIO

Inserire lo smartphone nella *VACUUM phone case*.

Evitare assolutamente di piegare la *VACUUM phone case*, altrimenti il magnete può rompersi e la funzionalità non è più presente.

○ USO

Prima di iniziare la corsa, prendere familiarità con l'uso del sistema di supporto *VACUUM* e verificare che funzioni senza problemi. Assicurarsi che il montaggio sia stato eseguito correttamente.

Per collegare la *VACUUM phone case* ad una *VACUUM base*, avvicinarla alla *VACUUM base* (fig. C). Far scattare in posizione la *VACUUM phone case* sulla *VACUUM base*. Si sentirà lo "scatto" non appena la *VACUUM phone case* e la *VACUUM base* si toccano.

Per staccare la *VACUUM phone case* da una *VACUUM base* spingere la leva di comando della *VACUUM base* verso il basso (fig. D). Con la leva di comando premuta, togliere la *VACUUM phone case* verso l'alto e poi lasciare che la leva di comando scatti di nuovo nella posizione iniziale.

Se la *VACUUM phone case* o la *VACUUM base* utilizzata dovesse essere sporca, pulirla al più presto con acqua pulita.

Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole, poiché ciò potrebbe causare il surriscaldamento del dispositivo.

Se si desidera caricare lo smartphone senza cavi, per prima cosa è assolutamente necessario rimuovere la *VACUUM phone case*, altrimenti si può verificare il surriscaldamento del dispositivo o un incendio.

○ USO CONFORME

La *VACUUM phone case* è destinata all'uso con una *VACUUM base* e può essere utilizzata solo con gli smartphone compatibili indicati sulla confezione.

Ogni uso diverso da quello previsto è considerato non conforme ed è vietato a causa della possibilità di malfunzionamenti, danneggiamenti o lesioni.

○ SMALTIMENTO

La *VACUUM phone case* può essere smaltita tra i rifiuti domestici. Rispettare le normative ambientali sullo smaltimento valide nel proprio paese.

○ RESPONSABILITÀ

Abbiamo profuso il massimo impegno per redigere le istruzioni per l'uso nel modo più corretto, completo e preciso possibile. Non si possono escludere completamente divergenze, pertanto non può essere concessa alcuna responsabilità in caso di errore delle istruzioni per l'uso fornite.

Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza delle istruzioni per l'uso.

Se la *VACUUM phone case* viene utilizzata per scopi diversi o in modo non conforme o viene riparata autonomamente, decliniamo ogni responsabilità per eventuali danni.

○ NOTE LEGALI

Per questo prodotto sono stati registrati brevetti:
JP202101835A, EP3707397A2, KR1020200100527A, CN110719998A, DE102017125846A1, DE102019123714A1

Per ulteriori informazioni visitare il nostro sito web:
www.fidlock-bike.com.

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 Hannover, Germania, registro delle imprese di Hannover, n. di registro 204281, E-mail: info@fidlock-bike.com